

SOMMAIRE

Oitt	DUPE 0 : GÉNÉRALITÉS	
•	Conditions générales de garantie	2
•	<u>Caractéristiques techniques</u> :	0.4
	- Quadricycles légers de catégories L6e	
	Contrôles à effectuer avant la livraison du véhicule	
	Travaux à effectuer lors des révisions	
	Identification du véhicule	
<u>GR</u> (OUPE 1 : MOTEUR	
•	Moteurs KUBOTA Z402, Z602	_
	- Système de refroidissement	
	- <u>Système de lubrification</u>	
	- <u>Systeme d'injection</u> - <u>Couples de serrage Z402</u>	
	- Couples de serrage Z602	
	- Dépannage	
•	Moteur LOMBARDINI 523 MPI	
	- Système de refroidissement	
	- <u>Système de lubrification</u>	
	- Système d'injection	
	- <u>Couples de serrage</u>	
	- <u>Бераптаде</u>	10
GR	OUPE 3 : PONT INVERSEUR	
•	Pont inverseur	2
•	<u>Transmission</u>	3
•	Ensemble variateurs VSP 2000 LP2 version 2	4 à 23
<u>GR</u>	OUPE 4 : TRAIN AVANT	
•	Cotes réglage train avant	
<u>GR</u>	OUPE 5 : TRAIN ARRIÈRE	
•	Cotos róglago train arriòro	
	Cotes réglage train arrière	
CD		
	OUPE 6 : ROUES-FREINS	2
•	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques	
	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein	3
•	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques	3 4, 5
•	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins	3 4, 5 6
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008	3 4, 5 6
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE	3 4, 5 6 7
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY	3 4, 5 6 7
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY	3 4, 5 6 7 2 3 à 5
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17
GRO	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17
:	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7: CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage	3 4,5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17
GRO	DUPE 6 : ROUES-FREINS Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS	3 4,5 6 7 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7: CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8: ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7: CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant COSSLINE Cotes châssis avant COSSLINE Cotes châssis avant COSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8: ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles	3 4, 5 6 7 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7: CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8: ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY. Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant ROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles Verrouillage centralisé	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Co	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26 27, 28 29 à 33
GRO	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROSSLINE Cotes cellule aluminium ROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes cellule aluminium SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles Verrouillage centralisé Garantie poste de radio CLARION Remplacement d'une ampoule	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26 27, 28 29 à 33
GR(Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes châssis avant CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes cellule aluminium SOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles Verrouillage centralisé Garantie poste de radio CLARION Remplacement d'une ampoule Schéma électrique Schéma électrique de principe par fonctions	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26 27, 28 29 à 33
<u>GR(</u>	Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium CITY Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROSSLINE Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium CROSSLINE Cotes châssis avant SCOUTY Cotes cellule aluminium SCOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles Verrouillage centralisé Garantie poste de radio CLARION Remplacement d'une ampoule Schéma électrique Schéma électrique de principe par fonctions	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26 27, 28 29 à 33 34
GR(Pression pneumatiques Renouvellement liquide de frein Freins Frein à main Synthèse roues aluminium 2008 DUPE 7 : CARROSSERIE Cotes châssis avant CITY Cotes châssis avant CITY Cotes châssis avant ROADLINE Cotes châssis avant ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes cellule aluminium ROADLINE Cotes châssis avant CROSSLINE Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes châssis avant SOUTY Cotes cellule aluminium SOUTY Entretien carrosserie Collage DUPE 8 : ÉLECTRICITÉ-INTRUMENTS Combiné instruments Fusibles Verrouillage centralisé Garantie poste de radio CLARION Remplacement d'une ampoule Schéma électrique Schéma électrique de principe par fonctions	3 4, 5 6 7 2 3 à 5 6 7 à 9 10 11 à 13 14 15 à 17 18 19 2 à 20 21 22 23 à 26 27, 28 29 à 33 34



Généralités

0

INDEX

•	Conditions générales de garantie	. 2
•	Caractéristiques techniques	
	Quadricycles légers de catégorie L6e	. 3,4
	 Quadricycles lourds de catégorie L7e. 	. 5,6
•	Contrôles à effectuer avant la livraison du véhicule	. 7
•	Travaux à effectuer lors des révisions	. 8
•	Identification du véhicule	. 9



Généralités

0

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

- 1. Tout véhicule neuf de la gamme **AIXAM** est garanti pendant une durée de deux ans à dater de sa livraison au client, contre toute défectuosité ou vice de fabrication.
- Toute pièce détachée ou accessoire vendu par **AIXAM** est garanti pendant une durée de un an à compter de la date de livraison au client contre toute défectuosité ou vice de fabrication.
- 2. Pour bénéficier de la garantie AIXAM, il faut :
- Que le manuel de l'utilisateur soit rempli avec l'identification du véhicule, le nom et l'adresse du client utilisateur ainsi que le cachet du distributeur agréé.
- Que le distributeur agréé AIXAM enregistre la garantie sur internet le jour de la vente.
- 3. La garantie peut être demandée à tout distributeur agréé du réseau **AIXAM**. Le client devra présenter son manuel de l'utilisateur portant le cachet du vendeur du véhicule, la date de livraison au client et le cachet du distributeur agréé AIXAM ayant effectué l'entretien et le contrôle entre 500 et 1 000 km, prévus par le constructeur.
- 4. Sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, le client présentera son véhicule entre 500 et 1 000 km à son distributeur agréé **AIXAM**. Celui-ci exécutera gratuitement (sauf consommables et petites fournitures) les opérations de main d'œuvre concernant les vérifications, réglages, resserrages prévus par le constructeur à ce kilométrage.
 - Après exécution de ces opérations, le distributeur agréé **AIXAM** apposera son cachet dans la case correspondante, en indiquant la date et le kilométrage exacts.
- 5. La garantie comporte l'échange ou la remise en état, suivant les instructions du constructeur, de la pièce reconnue défectueuse, la gratuité de la main d'œuvre nécessitée par cet échange ou remise en état. Ne sont pas compris les frais de dépannage sur place ou remorquage.
- 6. Les interventions au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Néanmoins, la mise en jeu de la garantie prolonge son délai pendant une période égale à celle nécessaire pour la réalisation des seuls travaux effectués sous garantie, à la condition que les dits travaux requièrent inévitablement une immobilisation du véhicule d'au moins 7 jours consécutifs (Loi du 18 janvier 1992 Art. 4)
- 7.Le constructeur est de plein droit propriétaire des pièces déposées au titre de la garantie.
- 8. Éléments non couverts par la garantie :
 - Toute pièce et équipement non d'origine AIXAM.
 - Les opérations d'entretien, y compris équilibrage et réglage du parallélisme des roues ; les réglages du moteur et des phares, le remplacement des bougies de préchauffage, des bougies d'allumage, des ampoules, courroies, courroie de transmission, les pièces nécessaires à l'entretien des variateurs, plaquettes et garnitures de freins, disques et tambours de freins, les lubrifiants et liquides.
 - Les dommages, pannes et dégâts causés par :
 - -une utilisation incorrecte, accident, vol, feu, vandalisme,
 - les retombées industrielles, acides, alcalines, chimiques, résines, fientes d'oiseaux, sel, grêle, tempête, foudre et autres,
 - le non-respect du programme d'entretien aux échéances prévues,
 - une intervention mal exécutée,
 - les interventions hors du réseau AIXAM,
 - l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine,
 - -l'utilisation d'un carburant ou d'un lubrifiant incorrect ou contenant des corps étrangers ou d'un carburant ne correspondant pas à celui préconisé,
 - Une surcharge, même passagère.
 - L'ensemble du véhicule si celui-ci a subi des modifications ou transformations non prévues par le constructeur, notamment lorsque le véhicule ne correspond plus aux critères d'homologation d'origine.
 - L'usure normale de tout élément y compris échappement, courroies et amortisseurs, ainsi que le vieillissement des garnitures, sellerie, peinture et enjoliveurs.
 - Tout véhicule, dont le compteur a été remplacé ou modifié de sorte que le kilométrage réel ne puisse être clairement établi, dont le numéro de série ou le numéro du moteur a été altéré.
 - Les frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule dont les pertes directes ou indirectes ou commerciales subies par le propriétaire ou l'utilisateur habituel du véhicule.
- 9. Documentations relatives à la garantie, à l'entretien et à la conduite :
 - Tout bénéficiaire de la garantie **AIXAM** reçoit lors de la livraison du véhicule neuf un manuel de l'utilisateur.
 - L'application des conditions de garantie est subordonnée à la présentation de ce manuel de l'utilisateur.
- 10. En tout état de cause, le véhicule **AIXAM** bénéficie de la garantie légale contre tout vice caché, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil.



0

Généralités

CARACTÉRISTIQUES TEHNIQUES Quadricycles légers de catégorie L6e

<u>GÉNÉRALITÉS</u>	CITY	CITY SPORT	ROADLINE	CROSSLINE	SCOUTY	
Genre		Quadricycle léger de catégorie L6e				
Type et version	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				K04VBR	
Roues directrices			A l'avant			
Roues motrices			A l'avant			
DIMENSIONS (mm)	CITY	CITY SPORT	ROADLINE	CROSSLINE	SCOUTY	
Voie avant	1294	1343	129	4 à 1307	1343	
Voie arrière	1265	1314	126	5 à 1278	1314	
Empattement	•	1744		1967	1744	
Porte à faux avant	515	541	515	527	541	
Porte à faux arrière	477	478	477	603	478	
Longueur hors-tout	2736	2763	2959	3097	2763	
Largeur hors-tout	1492	1506	1	1492	1506	
Hauteur		1470		1570	1480	
POIDS (kilogrammes)	CITY	CITY SPORT	ROADLINE	CROSSLINE	SCOUTY	
Poids total autorisé en charge		•	640	•	•	
Poids total roulant autorisé			néant			
Charge maximale admissible :						
Sur l'essieu avant			350			
Sur l'essieu arrière			400			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche :	:					
Total	380					
Sur l'essieu avant	230					
Sur l'essieu arrière	150					

MOTEUR	<u>CITY</u>	CITY SPORT	ROADLINE	CROSSLINE	SCOUTY
Marque	KUBOTA				
Туре			Z402		
Cycle			DIESEL		
Nombre de temps			4		
Nombre et position des cylindres			2 EN LIGNE		
Alésage (mm)			64		
Course (mm)			62,2		
Rapport volumétrique de compression			23		
Puissance maximale (kW CEE)			4		
Régime de puissance maximale (tr/mm)	3200				
Couple maximal (N/M CEE)	14				
Régime de couple maximal (tr/mm)			2400		
Régime de rotation maximal (tr/mm)			3200		
Carburant utilisé			GASOIL		
Réservoir de carburant (litres)			16		
Allumage	Par compression				
Refroidissement moteur	Liquide				
Niveau sonore au point fixe :					
Valeur du niveau sonore (dba)	79				
Régime de rotation correspondant (tr/mm)			2400		



Généralités

0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Quadricycles légers de catégorie L6e

TRANSMISSION DE MOUVEMENT

• Type de vitesses : transmission variable continue

Type d'embrayage : centrifugeMode de commande : automatique

• Type de transmission :

 $Moteur \rightarrow variateur \rightarrow pont réducteur inverseur \rightarrow roues.$

· Vitesse maximale : 45km/h

SUSPENSION

• Avant : à roues indépendantes, type pseudo Mac Pherson, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts hélicoïdaux.

· Arrière : à roues indépendantes à bras tirés, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts hélicoïdaux.

DIRECTION

• Type de direction : à crémaillère

FREINAGE

· Frein de service

CARACTÉRISTIQUES	AVANT	ARRIÈRE
Туре	Disques	Tambours
Diamètre	172 mm	160 mm
Rayon moyen	71 mm	
Surface garniture par roue	45 cm ²	108 cm ²
Réglage	automatique	automatique

Les garnitures avant et arrière sont entraînées par des pistons hydrauliques commandés par un maître cylindre double circuit. Ce maître cylindre qui comporte dans sa partie haute un réservoir de liquide de frein est commandé de l'intérieur du véhicule par une pédale à portée du pied droit du conducteur. Un limiteur permet de diminuer automatiquement l'efficacité du freinage sur le train arrière.

· Frein de secours

Un levier situé à la portée de la main droite du conducteur, entre les deux sièges du véhicule, actionne mécaniquement, par l'intermédiaire d'un palonnier et de deux câbles, les freins arrière. Le réglage de ce frein est mécanique et s'effectue par une vis au niveau de chacune des roues arrière ou du palonnier. Un cliquet permet de maintenir ce frein en position serrée.

CARROSSERIE:

Carrosserie : quadricycle léger à moteur (QLEM)

Matériaux constituant la carrosserie : ABS thermoformé

Nombre de places assises : 2

· Sièges: 2

• Nombre de portes : 2

Nature des matériaux utilisés pour les vitrages :

- Pare-brise : verre feuilleté
- Vitres latérales : verre trempé
- Lunette arrière : verre trempé

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Feux avant :

- feux clignotants : 12V/21W - feux de position : 12V/21W

- feux de croisement et de route 12V/50W/60W

· Feux arrière :

feux arrière et stop : 12V/21W/5W
feux de brouillard : 12V/21W
feux de recul : 12V/21W
Feux antibrouillard avant :

-feux de brouillard : 12V/35W



0

Généralités

CARACTÉRISTIQUES TEHNIQUES Quadricycles lourds de catégorie L7e

<u>GÉNÉRALITÉS</u>	ROADLINE	CROSSLINE	SCOUTY	
Genre	Quadricycle lourd de catégorie L7e			
Type et version	L46VBR / L46VER L49VBR / L49VER	L26VBR / L26VER L29VBR / L29VER	L06VBR / L06VER L09VBR / L09VER	
Roues directrices		A l'avant		
Roues motrices		A l'avant		
DIMENSIONS (mm)	ROADLINE	CROSSLINE	<u>SCOUTY</u>	
Voie avant	1294	à 1307	1343	
Voie arrière	1265	à 1278	1314	
Empattement	1:	967	1744	
Porte à faux avant	515	527	541	
Porte à faux arrière	477	603	478	
Longueur hors tout	2959	3097	2763	
Largeur hors tout	1492		1506	
Hauteur	1470	1570	1480	
POIDS (kilogrammes)	ROADLINE	CROSSLINE	<u>SCOUTY</u>	
Poids total autorisé en charge	675			
Poids total roulant autorisé	néant			
Charge maximale admissible :				
Sur l'essieu avant		350		
Sur l'essieu arrière	500			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche :	:			
Total	400			
Sur l'essieu avant	240			
Sur l'essieu arrière	160			

MOTEUR	DOADLINE ODOGOLINE COOLEY	DOADLINE ODGGUINE GOOLITY
MOTEUR	ROADLINE CROSSLINE SCOUTY	ROADLINE CROSSLINE SCOUTY
Marque	KUBOTA	LOMBARDINI
Туре	Z602	LGW 523MPI
Cycle	DIESEL	ESSENCE
Nombre de temps	4	4
Nombre et position des cylindres	2 EN LIGNE	2 EN LIGNE
Alésage (mm)	72	72
Course (mm)	73,6	62
Rapport volumétrique de compression	rique de compression 24 8,7	
Puissance maximale (kW CEE)	11,2	15
Régime de puissance maximale (tr/mm)	3600	5000
Couple maximal (N/M CEE)	34	37
Régime de couple maximal (tr/mm)	2200	3000
Régime de rotation maximal (tr/mm)	3600	5000
Carburant utilisé	GASOIL	ESSENCE SANS PLOMB 95,98
Réservoir de carburant (litres)	16	16
Allumage	PAR COMPRESSION ELECTRONIQUE	
Refroidissement moteur	LIQUIDE	LIQUIDE



Généralités

CARACTÉRISTIQUES TEHNIQUES Quadricycles lourds de catégorie L7e

TRANSMISSION DE MOUVEMENT

• Type de vitesses : transmission variable continue

Type d'embrayage : centrifugeMode de commande : automatique

• Type de transmission :

Moteur \rightarrow variateur \rightarrow pont réducteur inverseur \rightarrow roues.

Vitesse maximale: 75 km/h

SUSPENSION

- Avant : à roues indépendantes, type pseudo Mac Pherson, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts hélicoïdaux.
- Arrière : à roues indépendantes à bras tirés, amortisseurs télescopiques hydrauliques à double effet et ressorts hélicoïdaux.

DIRECTION

Type de direction : à crémaillère

FREINAGE

CARACTÉRISTIQUES	AVANT	ARRIÈRE
Туре	Disques	Tambours
Diamètre	210 mm	160 mm

• Frein de service

Les garnitures avant et arrière sont entraînées par des pistons hydrauliques commandés par un maître cylindre double circuit. Ce maître cylindre qui comporte dans sa partie haute un réservoir de liquide de frein est commandé de l'intérieur du véhicule par une pédale à portée du pied droit du conducteur. Un limiteur permet de diminuer automatiquement l'efficacité du freinage sur le train arrière.

· Frein de secours

Un levier situé à la portée de la main droite du conducteur, entre les deux sièges du véhicule, actionne mécaniquement, par l'intermédiaire d'un palonnier et de deux câbles, les freins arrière. Le réglage de ce frein est mécanique et s'effectue par une vis au niveau de chacune des roues arrière ou du palonnier. Un cliquet permet de maintenir ce frein en position serrée.

CARROSSERIE:

- Carrosserie : quadricycle lourd à moteur destiné au transport de personnes (QLEM)
- Matériaux constituant la carrosserie :

ABS thermoformé

- Nombre de places assises : 4
- Sièges : 2 avant indépendants et une banquette arrière
- Nombre de portes : 2
- •Nature des matériaux utilisés pour les vitrages :
 - Pare-brise : verre feuilletéVitres latérales : verre trempéLunette arrière : verre trempé

ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

• Feux avant :

feux clignotants : 12V/21Wfeux de position : 12V/21W

- feux de croisement et de route 12V/50W/60W

· Feux arrière :

feux arrière et stop : 12V/21W/5W
feux de brouillard : 12V/21W
feux de recul : 12V/21W
Feux antibrouillard avant :
feux de brouillard : 12V/35W



Généralités

CONTRÔLES EFFECTUÉS AVANT LA LIVRAISON DU VÉHICULE :

- Contrôle de la fermeture et du verrouillage de tous les ouvrants (portes, vitres, capot, hayon, boite à gants, toit ouvrant,)
- Contrôle de l'outillage de bord.
- · Contrôle des niveaux :
- huile moteur
- huile pont inverseur
- liquide lave-glace
- liquide de frein
- liquide de refroidissement et contrôle de la protection antigel
- Contrôle de l'étanchéité :
- circuit de freinage
- circuit de refroidissement
- Contrôle pression pneumatique, y compris la roue de secours.
- Contrôle serrage roues, rotules, moteur, variateur, pont inverseur et visserie en général.
- Contrôle fonctionnement de l'appareillage électrique et de l'éclairage.
- · Réglage ralenti.
- Contrôle du parallélisme.
- Essai du véhicule.
- Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule
- Contrôle du niveau de charge de la batterie de démarrage et du serrage des cosses.



0

Généralités

TRAVAUX A EFFECTUER LORS DES RÉVISIONS

INTERVENTIONS ET CONTRÔLES A	Première révision à	Révision à 5000 km ou	Travaux supplémentaires à
EFFECTUER LORS DES RÉVISIONS	1000 km ou 1 an	1 an et tous les 5000 km	10000 km et tous les 10000 km
vidange moteur et renouvellement de l'huile avec remplacement du filtre a huile	0	0	
vidange du pont inverseur et renouvellement de l'huile	0		0
contrôle du niveau d'huile du pont inverseur (faire l'appoint si nécessaire)		0	
contrôle du niveau de liquide de refroidissement (faire l'appoint si nécessaire)	0	0	
vérifier l'étanchéité du circuit de refroidissement	0	0	
contrôle du niveau de liquide de frein (faire l'appoint si nécessaire)	0	0	
vérifier l'étanchéité du circuit de freinage	0	0	
contrôle fonctionnement des freins y compris le frein à main	0	0	
nettoyage et dépoussiérage des freins remplacement des garnitures si besoin			0
contrôle du niveau d'électrolyte de la batterie (faire l'appoint en eau déminéralisée si besoin)			0
graisser les bornes de la batterie			0
vérifier l'état des courroies et les remplacer si nécessaire		0	
dépoussiérage de l'ensemble du variateur		0	
contrôle du jeu du variateur et remplacement des paliers si besoin		0	
contrôle serrage visserie (roues, moteur,)	0	0	
remplacement ou nettoyage du filtre a air		o nettoyage	0
remplacement filtre à gasoil		0	
contrôle pression des pneumatiques y compris roue de secours	0	0	
contrôle du circuit de charge		0	
vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage et de l'instrumentation électrique	0	0	
contrôle et réglage du parallélisme	0		
essai du véhicule	0	0	



<u>ATTENTION</u> : Travaux d'entretien à exécuter régulièrement (en plus des révisions préconisées)

Annuellement : renouveler le liquide du circuit de freinage. Tous les deux ans : renouveler le liquide de refroidissement.

Ne jamais utiliser du super carburant comme antigel dans le gazole. Prendre les produits préconisés dans le commerce



Généralités

 C


IDENTIFICATION DU VÉHICULE

1-FRAPPE A FROID DU NUMÉRO DE SÉRIE

Le numéro de série est frappé sur le longeron droit, côté intérieur de la voiture sous la glissière du siège droit.

2-PLAQUE CONSTRUCTEUR

La plaque constructeur est rivée sur le longeron droit côté intérieur de la voiture à côté du gravage du numéro de série.





Moteur KUBOTA Z402 et Z602

1

INDEX

Moteur KUBOTA Z402 et Z602 :	
Système de refroidissement	2
Système de lubrification	3
Système d'injection	4 à 7
Couples de serrage Z402	
Couples de serrage Z602	
Dépannage	
Moteur LOMBARDINI 523 MPI	
Système de refroidissement	13
Système de lubrification	14
Système d'injection	15
Couples de serrage	16, 17
■ <u>Dépannage</u>	•



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

Système de refroidissement

Système de refroidissement par circulation forcée avec pompe à eau. La régulation de la température se fait par un calorstat fixé sur le collecteur d'eau supérieur de la culasse.

Le calorstat se contrôle comme définit ci-dessous :

Début d'ouverture du clapet thermostat	69,5 à 72,5 °C
Ouverture complète du clapet thermostat	85 °C

La pompe à eau est de type centrifuge et est entraînée par la courroie accessoire.

1: Radiateur


2 : Pompe à eau


3: Ventilateur

4 : Calorstat

5: Culasse

6: Bloc moteur





A : Thermostat fermé, circulation courte favorisant la montée en température du moteur

B : Thermostat ouvert, circulation longue permettant le refroidissement du moteur.

Quantité de liquide de refroidissement : 2 litres



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

Système de lubrification

1 : Culbuteur

2 : Contacteur de pression

3 : Rampe de culbuteurs

4 : Soupape

5: NA sur 400

6: Distribution

7: Vilebrequin

8 : Pompe à huile

9 : Crépine

10 : Clapet surpression

11 : Filtre à huile


12 : Tige de culbuteur


13 : Poussoir indexé

14 : Arbre à cames

15 : Pompe à injection

16: Piston





A : Filtre OK

B : Filtre colmaté

Quantité d'huile Z402 : 1,80 litres Quantité d'huile Z602 : 2,50 litres



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

Système d'injection

La pompe à injection délivre la quantité de carburant nécessaire afin de répondre à la demande du conducteur. La pompe à injection préserve le moteur de tout surrégime et assure la stabilité du régime de ralenti. La pompe à injection assure l'arrêt du moteur lorsque celui-ci est demandé.

Elle est divisée en quatre parties distinctes :


- La basse pression
- La haute pression
- La régulation
- La commande

Le circuit basse pression se compose :

- 1. Du réservoir à carburant
- 2. Crépine
- 3. Du pré-filtre à carburant
- 4. De la pompe d'alimentation
- 5. Du filtre principal

Le circuit haute pression se compose :

- 6. De la pompe à injection
- 7. Des injecteurs






1


Moteur KUBOTA Z402 et Z602

Réglages et mise au point

Les réglages de base se situent sur la pompe à injection ou sur le corps de pompe à injection.



- 1. Butée Stop moteur
- 2. Butée acc. mini
- 3. Butée acc. maxi
- 4. Levier accélération
- 5. Vis de réglage ralenti
- 6. Levier de stop moteur
- 7. Vis de réglage de charge maxi



Réglage du ralenti

Le réglage du ralenti se fait à partir de la vis 5.

Il est toutefois nécessaire de diminuer le ralenti de 50 tr/mn par la butée accélération mini (2) et de le compenser avec la vis de réglage ralenti (5) afin de pallier à des calages moteur intempestifs.

Réglage de la charge


Le réglage de la charge maxi se fait par la vis 7.

Cependant il n'est pas autorisé de modifier le réglage de celle-ci. Le réglage de cette vis est très sensible et peut engendrer des fumées excessives ou un manque de puissance. En cas problème lié à ce réglage et lorsque toutes les autres pistes sont écartées, veuillez contacter le SAV.

1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

Principe de régulation



- 1. Levier d'accélérateur
- 2. Ressort de démarrage
- 3. Levier à régulation
- 4. Ressort de régulation
- 5. Levier de régulation intermédiaire

- 10. Arbre à came de pompe
- 11. Ressort de ralenti
- 12. Commande d'accélérateur
- 13. Crémaillère de débit



Moteur KUBOTA Z402 et Z602

1

Au démarrage:

Le ressort 2 entraine le levier 3 vers la position débit maximum, la crémaillère est en position débit maximum. Lorsque le moteur démarre, la force centrifuge appliquée au régulateur est plus forte que le ressort de départ à froid donc le levier 3 est poussé vers la position débit minimum et la crémaillère vient s'appuyer sur le ressort de ralenti 11.

Au ralenti:

La force centrifuge appliquée sur le régulateur est suffisante pour maintenir le levier 3 et la crémaillère sur le ressort de ralenti 11. Le ressort 11 assure une stabilité du ralenti.

En pleine charge:

Lors de la demande d'accélération, le levier 1 applique une tension sur le ressort 2 qui entraîne le levier 5. Le levier 5 entraîne le levier 3 et déplace la crémaillère de débit en position charge maxi. Lorsque le régime arrive au maximum, la force centrifuge appliquée sur le régulateur devient plus forte que celle appliquée par le ressort 4, la crémaillère se déplace vers une réduction de débit.

Lors de l'arrêt moteur :

Le levier de stop moteur pousse le levier 3 en position débit mini, la force appliquée sur le levier assez importante pour écraser complètement le ressort de ralenti et ainsi couper l'injection moteur.



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

COUPLES DE SERRAGE Z402

Les vis, les boulons et les écrous doivent être serrés au couple spécifié à l'aide d'une clef dynamométrique. Plusieurs des vis, des boulons et des écrous, comme ceux de la culasse, doivent être serrés dans un ordre déterminé et à un couple spécifié.

- 1. Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'une utilisation particulière
- Pour les vis, les boulons et les écrous marqués « * » dans le tableau, enduire d'huile moteur le filetage et les sièges avant d'effectuer le serrage.
- La lettre « M » de la dimension x pas signifie que la dimension de la vis, du boulon ou de l'écrou repose sur le système métrique.
- La dimension est le diamètre extérieur nominal en mm des filetages.
- Le pas est la distance nominale en mm entre deux filetages.

Elément	Dimension x pas	N-m	Kgf-m
* Ecrous de couvercle de culasse	M6 x 1,0	3,9 à 5,9	0,4 à 0,6
* Vis de culasse	M8 x 1,25	37,2 à 42,1	3,8 à 4,3
* Vis 1 de fixation de palier	M6 x 1,0	12,7 à 15,7	1,3 à 1,6
* Vis 1 de fixation de palier (côté volant)	M8 x 1,25	23,5 à 27,4	2,4 à 2,8
* Vis 2 de fixation de palier	M7 x 1,0	26,5 à 30,4	2,7 à 3,1
* Vis de volant	M10 x 1,25	53,9 à 58,8	5,5 à 6
* Vis de bielle	M7 x 0,75	26,5 à 30,4	2,7 à 3,1
* Ecrous de support de culbuteur	M6 x 1,0	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
* Vis <mark>de</mark> l'axe du pignon	M6 x 1,0	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
* Boulon d'extrémité de vilebrequin	M12 x 1,5	117,6 à 127,4	12,0 à 13,0
* Vis du couvercle de la boîte de roulement	M6 x 1,0	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15
Bougies de préchauffage	M8 x 1,0	7,8 à 14,7	0,8 à 1,5
Ensemble porte-injecteurs	M20 x 1,5	49,0 à 68,6	5,0 à 7,0
Vis conique de manocontact de pression d'huile	PT 1/8	14,7 à 19,6	1,5 à 2,0
Ecrous de fixation de conduit d'injection	M12 x 1,5	24,5 à 34,3	2,5 à 3,5
Ecrous de fixation de l'ensemble du tuyau de trop plein	M12 x 1,5	19,6 à 24,5	2,0 à 2,5
Ecrou de montage de la borne B du démarreur	M8	8,8 à 11,8	0,9 à 1,2

2. Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'utilisation générale

Lorsque les couples de serrage ne sont pas spécifiés, serrer les vis, les boulons et les écrous aux valeurs du tableau ci-dessous.

	Grade	Vis et boulo	ns standard I	Vis et boulon spéciaux 7		
	Unité	N-m	Kgf-m	N-m	Kgf-m	
	M6	7,9 à 9,3	0,80 à 0,95	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15	
Diamètre nominal	M8	17,7 à 20,6	1,8 à 2,1	23,5 à 27,5	2,4 à 2,8	
Diametre nominai	M10	39,2 à 45,1	4,0 à 4,6	48,1 à 55,9	4,9 à 5,7	
	M12	62,8 à 72,6	6,4 à 7,4	77,5 à 90,2	7,9 à 9,2	

La qualité du matériau des vis est indiquée par des nombres gravés sur les têtes des vis et des boulons. Avant le serrage, bien vérifier les nombres indiqués ci-dessous.

Numéro gravé	Qualité du matériau de la vis ou du boulon
Aucun ou 4	Vis et boulon SS41, S20C
7	Vis et boulon spéciaux S43C, S48C (raffinés)



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

COUPLES DE SERRAGE Z602

Couples de serrage pour vis, boulons et écrous d'une utilisation particulière

- Pour les vis, les boulons et les écrous marqués « * » dans le tableau, enduire d'huile moteur le filetage et les sièges avant d'effectuer le serrage.
- La lettre « M » de la dimension x pas signifie que la dimension de la vis, du boulon ou de l'écrou repose sur le système métrique.
- La dimension est le diamètre extérieur nominal en mm des filetages.
- Le pas est la distance nominale en mm entre deux filetages.

				Livres-
Eléments	Dimension x pas	N-m	Kgf-m	pieds
* Boulons de cache-culbuteur	M6 x 1	6,86 à 11,3	0,7 à 1,15	5,1 à 8,3
Ecrou de retenue de conduit d'injecteur	M12 x 1,5	24,5 à 34,3	2,5 à 3,5	18,1 à 25,3
Ecrou de retenue de conduit de trop-plein	M12 x 1,5	19,6 à 24,5	2,0 à 2,5	14,5 à 18,1
Ensemble d'injecteur	M20 x 15	49,0 à 68,6	5,0 à 7,0	36,2 à 50,6
Bougie de préchauffage	M8 x 1	7,8 à 14,7	0,8 à 1,5	5,8 à 10,8
* Ecrou de rampe de culbuteurs	M6 x 1	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15	7,2 à 8,3
* Boulon de culasse	M8 x 1,25	37,3 à 42,2	3,8 à 4,3	27,5 à 31,1
* Vis de poulie d'entraînement de ventilateur	M12 x 1,5	117,7 à 127,5	12,0 à 13,0	86,8 à 94,0
* Vis de fixation d'arbre de pignon intermédiaire	M6 x 1	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15	7,2 à 8,3
Vis de fixation de pompe d'injection	M8 x 1,25	17,7 à 21,6	1,80 à 2,20	13,0 à 15,9
* Boulon de tête de bielle	M7 x 0,75	26,5 à 30,4	2,7 à 3,1	19,5 à 22,4
* Boulon de volant moteur	M10 x 1,25	53,9 à 58,8	5,5 à 6,0	39,8 à 43,4
Boulon de fixation de couvercle de chapeau de palier	M6 x 1	9,8 à 11,3	1,00 à 1,15	7,2 à 8,3
* Boulon de palier principal de vilebrequin 2	M7 x 1	26,5 à 30,4	2,7 à 3,1	19,5 à 22,4
* Boulon de palier principal de vilebrequin 1	M6 x 1	12,7 à 15,7	1,3 à 1,6	9,4 à 11,6
Contacteur de pression d'huile	PT 1/8	14,7 à 19,6	1,5 à 2,0	10,8 à 14,5
Support de nez d'injecteur		34,3 à 39,2	3,5 à 4,0	25,3 à 28,9
Ecrou de fixation de borne de démarreur B (type à entraînement électromagnétique)	M8	7,8 à 9,8	0,8 à 1,0	5,8 à 7,2
Ecrou de fixation de borne de démarreur B (type à réduction par pignon planétaire)	M8	5,9 à 11,8	0,6 à 1,2	4,3 à 8,7
Ecrou de poulie de dynamo	M10 x 1,25	39,2 à 44,1	4,0 à 4,5	28,9 à 32,5
Ecrou de poulie d'alternateur		58,3 à 78,9	5,95 à 8,05	43,0 à 58,2
Bouchon de vidange avec joint cuivre	M12 x 1,25	32,4 à 37,3	3,3 à 3,8	23,9 à 27,5
Bouchon de vidange avec joint cuivre	M22 x 1,5	63,7 à 73,5	6,5 à 7,5	47,0 à 54,2
Bouchon de vidange avec joint à revêtement caoutchouc	M22 x 1,5	44,1 à 53,9	4,5 à 5,5	32,5 à 39,8



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

DÉPANNAGE

Anomalie	Cause possible	Solution			
	Pas de carburant	Refaire le plein			
	Air dans le circuit d'alimentation	Purger l'air			
	Eau dans le circuit d'alimentation	Changer le carburant et réparer ou remplacer le système d'alimentation			
	Conduit d'alimentation colmaté	Nettoyer			
	Filtre à carburant colmaté	Nettoyer ou changer			
	Trop forte viscosité du carburant ou de l'huile	Utiliser le carburant ou l'huile moteur spécifié			
	Carburant à faible indice de cétane	Utiliser le carburant spécifié			
	Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixation du conduit d'injection	Serrer l'écrou			
	Mauvais calage de l'injection	Régler			
Le moteur ne démarre pas	Usure de l'arbre à cames	Remplacer			
domano pao	Injecteur colmaté	Nettoyer			
	Mauvais fonctionnement de la pompe d'injection	Réparer ou remplacer			
	Grippage du vilebrequin, de l'arbre à cames, de piston, de chemise de cylindres ou de palier	Réparer ou remplacer			
	Manque de compression dans le cylindre	Remplacer le joint de culasse, serrer la vis de culasse, remplacer la bougie de préchauffage et le porte-injecteur			
	Mauvais calage des distributions	Rectifier ou remplacer le pignon de distribution			
	Usure de segment et de chemise	Remplacer			
	Excès de jeu des distributions	Régler			
	Batterie déchargée	Charger			
Lo dámerrous :	Mauvais fonctionnement du démarreur	Réparer ou remplacer			
Le démarreur ne marche pas	Mauvais fonctionnement de l'interrupteur à clé	Réparer ou remplacer			
	Câblage débranché	Brancher			



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602

DEPANNAGE (suite)

Anomalie	Cause possible	Solution		
	·	Nettoyer ou changer		
		Nettoyer ou changer		
Le moteur ne	Fuite de carburant due au mauvais serrage d'un écrou de fixation du conduit d'injecteur	Resserrer l'écrou		
	Mauvais fonctionnement de la pompe d'injection	Réparer ou remplacer		
	Mauvaise pression d'ouverture d'injecteur	Régler		
	Injecteur collé ou colmaté	Réparer ou remplacer		
	Mauvais fonctionnement du régulateur	Réparer		
	Excès d'huile moteur	Réduire au niveau spécifié		
	Usure ou collage d'un segment et d'une chemise	Réparer ou remplacer		
Les gaz	Mauvais calage de l'injection	Régler		
d'échappement	Mauvaise compression	Régler les espaces neutres		
	Surcharge	Diminuer la charge		
	Mauvaise qualité de carburant	Utiliser le carburant spécifié		
	Filtre à carburant colmaté	Nettoyer ou changer		
	Filtre à air colmaté	Nettoyer ou changer		
	Injecteur défectueux	Réparer ou remplacer l'injecteur		
	Mauvais calage de l'injection	Régler		
	Les pièces mobiles du moteur semblent grippées	Réparer ou remplacer		
Puissance insuffisante	Injection irrégulière de carburant	Réparer ou remplacer la pompe d'injection		
modificante	Injecteur défectueux	Réparer ou remplacer l'injecteur		
	Manque de compression	Remplacer le joint de culasse, serrer la vis de culasse, la bougie de préchauffage et le porte-injecteur		
	Le jeu de coupe est mis dans le même sens pour tous les segments de piston	Modifier l'emplacement du jeu de coupe		
	Segment racleur usé ou collé	Remplacer		
	Rainure de segment usée	Remplacer le piston		
Consommation d'huile excessive	Usure de la queue de soupape et du guide	Remplacer		
	Usure des paliers du vilebrequin ou des paliers de tourillon	Remplacer		
	Fuite d'huile provoquée par une garniture ou une étanchéité défectueuse	Remplacer		



1

Moteur KUBOTA Z402 et Z602


DEPANNAGE (suite)

Anomalie	Cause possible	Solution		
Carburant mélangé à	Usure du plongeur de pompe d'injection	Remplacer l'élément de pompe ou la pompe		
	Injecteur défectueux	Réparer ou remplacer l'injecteur		
	Pompe d'injection	Remplacer		
Eau mélangée à	Joint de culasse défectueux	Remplacer		
l'huile de graissage	Carter ou culasse pailleux	Remplacer		
	Manque d'huile moteur	Faire l'appoint		
	Crépine colmatée	Nettoyer		
	Clapet de décharge collé par la saleté	Nettoyer		
	Ressort de clapet de décharge fatigué ou cassé	Remplacer		
Faible pression	Trop de jeu de marche d'un palier de vilebrequin	Remplacer		
d'huile	Trop de jeu de marche d'un palier de tête de bielle	Remplacer		
	culbuteur	Remplacer		
	Passage d'huile colmaté	Nettoyer		
	Type d'huile ne convenant pas	Utiliser le type d'huile spécifié		
	Pompe à huile défectueuse	Réparer ou remplacer		
Pression d'huile	Type d'huile ne convenant pas	Utiliser le type d'huile spécifié		
élevée	Clapet de décharge défectueux	Remplacer		
	Manque d'huile moteur	Faire l'appoint		
	Courroie de ventilateur cassée ou détendue	changer ou régler		
	Manque de liquide de refroidissement	Faire l'appoint		
	Nids d'abeilles ou ailettes de radiateur colmatés par la saleté	Nettoyer		
Moteur surchauffe	Intérieur du radiateur corrodé	Nettoyer ou remplacer		
Moteur Surchaune	Circuit de liquide de refroidissement corrodé	Nettoyer ou remplacer		
	Bouchon de radiateur défectueux	Remplacer		
	Marche avec surcharge	Diminuer la charge		
	Joint de culasse défectueux	Remplacer		
	Mauvais calage de l'injection	Régler		
	Type de carburant ne convenant pas	Utiliser le carburant spécifié		
	Manque d'électrolyte	Remettre de l'eau distillée et charger la batterie		
La battorio co	Patinage de la courroie de ventilateur	Régler la tension de la courroie ou la changer		
décharge trop rapidement	Câblage débranché	Rebrancher		
ταριασιτίστιι	Redresseur débranché	Remplacer		
	Dynamo de ventilateur défectueux	Remplacer		
	Batterie défectueuse	Changer		



Moteur LOMBARDINI 523 MPI

SYSTÉME DE REFROIDISSEMENT




- 3. Soupape thermostatique
- 4. Bloc cylindres
- 5. Thermostat voyant température liquide6. Pompe de circulation
- 7. Hélice de ventilation
- 8. Radiateur

Quantité de liquide de refroidissement : 2 litres

1

Moteur LOMBARDINI 523 MPI

SYSTEME DE LUBRIFICATION




- 1. Pressostat
- 2. Goujon des culbuteurs
- 3. Goujon tête bielle
- 4. Cartouche filtre à huile
- 5. Goujon de palier
- 6. Bouchon de vidange de l'huile
- 7. Jauge à huile
- 8. Évent
- 9. Bouchon ravitaillement huile
- 10. Arbres à cames
- 11. Soupape de réglage pression huile
- 12. Pompe à huile
- 13. Vilebrequin
- 14. Filtre aspiration huile
- 15. Poussoir hydraulique

Quantité d'huile (avec filtre) = 1.3 litres Quantité d'huile (sans filtre) = 1.2 litres

Moteur LOMBARDINI 523 MPI

SYSTEME D'INJECTION



- 1. Tuyau de ravitaillement
- 2. Réservoir
- 3. Groupe pompe / jauge carburant
- 4. Filtre
- 5. Conduit d'alimentation
- 6. Tuyau alimentation injecteur
- 7. Injecteur
- 8. Régulateur de pression
- 9. Ressort de retenue injecteur
- 10. Tuyau de retour du régulateur de pression11. Vis de fixation tuyau d'alimentation



1

Moteur LOMBARDINI 523 MPI

COUPLES DE SERRAGE

Dans les tableaux ci-dessous sont indiqués les couples de serrage pour les vis standard et les composants principaux.

Les couples de serrage sont également indiqués avec les modes et les séquences de serrage, dans les indications de montage des composants et / ou groupe.

TABLEAU COUPLES DE SERRAGE DES VIS STANDARD (pas large)

Classe de résistance (R)											
Qualité / Dimensions	4.6		5.6	5.8		8.8	10.9	12.9			
Diamètre	R>400	N/mm²	R>500	N/mm²	R>600N/mm ²	R>800N/mm ²	R>1000N/mm ²	R>1200N/mm ²			
Diametre	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm			
M3	0,5	0,7	0,6	0,9	1	1,4	1,9	2,3			
M4	1,1	1,5	1,4	1,8	2,2	2,9	4,1	4,9			
M5	2,3	3	2,8	3,8	4,5	6	8,5	10			
M6	3,8	5	4,7	6,3	7,5	10	14	17			
M8	9,4	13	12	16	19	25	35	41			
M10	18	25	23	31	37	49	69	83			
M12	32	43	40	54	65	86	120	145			
M14	51	68	63	84	101	135	190	230			
M16	79	105	98	131	158	210	295	355			
M18	109	145	135	181	218	290	405	485			
M20	154	205	193	256	308	410	580	690			
M22	206	275	260	344	413	550	780	930			
M24	266	355	333	444	533	710	1000	1200			
M27	394	525	500	656	788	1050	1500	1800			
M30	544	725	680	906	1088	1450	2000	2400			

TABLEAU COUPLES DE SERRAGE DES VIS STANDARD (pas fin)

IABLEAU	COUPLES	DE SERRAG	E DES VIS	STANDARD	(pas fin)							
Diamètre -	R>400	N/mm²	R>500	N/mm²	R>600N/mm ²	R>800N/mm ²	R>1000N/mm ²	R>1200N/mm ²				
Diametre	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm				
M 8x1	10	14	23	17	20	27	38	45				
M 10x1	21	28	26	35	42	56	79	95				
M 10x1,25	20	26	24	33	39	52	73	88				
M 12x1,25	36	48	45	59	71	95	135	160				
M 12x1,5	38	45	42	56	68	90	125	150				
M 14x1,5	56	75	70	94	113	150	210	250				
M 16x1,5	84	113	105	141	169	225	315	380				
M 18x1,5	122	163	153	203	244	325	460	550				
M 18x2	117	157	147	196	235	313	440	530				
M 20x1,5	173	230	213	288	345	460	640	770				
M 20x2	164	218	204	273	327	436	615	740				
M 22x1,5	229	305	287	381	458	610	860	1050				
M 24x2	293	390	367	488	585	780	1100	1300				
M 27x2	431	575	533	719	863	1150	1600	1950				
M 30x2	600	800	750	1000	1200	1600	2250	2700				



1

Moteur LOMBARDINI 523 MPI

COUPLES DE SERRAGE

Tableau couples de serrage des principaux composants

DESCRIPTION	DIAMETRE x PAS (mm)	COUPLE DE SERRAGE (Nm)
Bielle	8x1	40
Couvercle des culbuteurs	6x1	9
Carter (vis de fixation vilebrequin)	M 10	50
Carter (vis de fixation monobloc)	M 6	10
Écrou galet courroie de distribution	M 10	40
Écrou support goujon des culbuteurs	10x1,5	40
Vis bride bague d'étanchéité huile (côté volant)	M 6	12
Vis poulie vilebrequin (côté distribution)	16x1,5 sin	180(1)*
Vis poulie arbre à cames	10x1,25	50
Tôle palier arbre de distribution	M 6x1	10
Bride support arbre à cames	M 6x1	10
Petite bride fermeture	M 6x1	10
Vis de fixation collecteur d'aspiration	M 6x1	10
Vis de fixation support capteur tours	M 6x1	10
Vis de fixation capteur tours	M 8x1,25	10
Pressostat huile		25
Bouchon huile	12x1,5	40
Vis culasse moteur	12x1,5	(2)*
Vis volant		80
Thermostat liquide de refroidissement	10x1,5	30

(1)* Lubrifier la partie inférieure de la vis et le centrage de la poulie avec un peu de « Molysilp »

^{(2)*} Pour des informations plus précises voir « Montage culasse »



1

Moteur LOMBARDINI 523 MPI

DEPANNAGE Tableau anomalies probables en fonction des symptômes

	'n	5							ise	<u>e</u>									
3S	Démarrage difficile avec le moteur froid	Démarrage difficile avec le moteur chaud					enti	e moteur s'éteint par moment	Fonctionnement saccadé en reprise	Fonctionnement saccadé lorsque le ralenti s'est stabilisé				etis)					
Le moteur ne démarre pas	avec	avec	rop				e moteur s'éteint au ralenti	ar mo	ccadé	ccadé é	on	SS	/ée	Bruit (battement ou cliquetis)					
déma	ficile	ficile	e moteur chauffe trop	ø)	ınt	S	eint a	eint p	nt sa	nt sa abiliso	Trous en accélération	Performances faibles	Consommation élevée	nt ou			e)	mé	
ne (e dif	e dif	cha	Ralenti instable	Ralenti trop haut	Ralenti trop bas	s'ét	s'ét	eme	eme st sta	accé	ces	atior	eme	int	ene	Fumée blanche	Catalyseur abîmé	
teur	rrag	rrag	teur	ti ins	ti tro	ti tro	teur	teur	onno	onno s'es	eu s	man	mm	batte	eme	e ble	e bla	sen	
e mc	Déma froid	éma naud	e mc	alen	alen	alen	e mc	e mc	oncti	oncti	sno.	erfor	onsc	ī.	Crépitement	Fumée bleue	ımé	atal)	
ادّ	ے ت	0 5	تّ	2	α.	α.	۳	ادّ	Ľ	цē	Ē	ď	Ö	ā	O	<u>ī</u>	正	Ö	Alimentation air
																			Filtre à air
																			Fuite du collecteur
																			Corps papillon
					!			,										ļ	Alimentation carburant
																			Le régulateur de pression reste ouvert
																			Le régulateur de pression reste fermé
																			Tuyaux bouchés
																			Pas de débit de la pompe
																			L'injecteur coule
																			Mauvaise qualité du carburant
						,		,			,	,							Allumage
																			Bobine (bobinage en court-circuit)
																			Câble bougie défectueux
																			Bougies usées
																			Bougies trop froides
																			Bougies trop chaudes
																		1	Échappement
																			Fuites du collecteur
																			Sonde lambda
																			Moteur et mécanique
																			Soupape peu étanche
																			Soupape bloquée
																			Guide soupape peu étanche
																			Usure chemise / piston
																			Chambre de combustion incrustée
																			Refroidissement insuffisant Joint culasse endommagé
																			Roue phonique du capteur de tour endommagée
																			Poussoirs hydrauliques défectueux
																			Niveau d'huile trop élevé
																			Équipement électrique
																			Faible contact connecteur pompe carburant
																			Fusible brûlé
																			Relais défectueux
																			Câblage moteur défectueux
																			Éléments batterie hors service
																			Bornes batterie sulfatées
		1																	



Pont inverseur

3

INDEX


•	Pont inverseur.	2
	<u>Transmission</u>	
•	Ensemble variateurs VSP 2000 LP2 version 2	4 à 23




Pont inverseur

3

PONT INVERSEUR








TRANSMISSION

3





3

ENSEMBLE VARIATEURS

ENSEMBLE VARIATEURS

VSP 2000 – LP2 – VERSION 2



INDEX

•	Avis important	5
•	Fréquence entretien	5
	Outillages nécessaires à la manipulation	
	Pièces du variateur	
•	Installation des poulies sur le véhicule	8
	Serrage visserie	
	Retrait des poulies du véhicule	10, 11
	Inspection de la courroie	12 [°]
	Démontage et remontage des poulies	



ENSEMBLE VARIATEURS

3

AVIS IMPORTANT

Toutes les opérations d'installation, d'entretien et de réparation du variateur ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié.

- Ce symbole identifie les opérations où il y a risque de blessures graves si les instructions ne sont pas respectées.
- Ce symbole identifie une étape où il y a risque de détérioration des pièces ou d'un mauvais fonctionnement des composantes.
- CVTech se libère de toute responsabilité concernant des dommages ou blessures résultant d'une mauvaise compréhension du texte, d'une utilisation inadéquate du variateur ou d'une mauvaise utilisation des outils recommandés.
- Les couples de serrage indiqués doivent être rigoureusement respectés.

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

Le variateur ne nécessite aucune lubrification. Il est conçu pour fonctionner à sec. Ainsi, certaines règles de propreté s'appliquent lors des manipulations pour éviter que des produits ne se retrouvent en contact avec les composantes du variateur.

Pour augmenter la durée de vie du variateur, il est fortement recommandé de faire les vérifications suivantes :

Description	Vérification	Périodicité
Poulie menante	Visuelle / État général	à 10 000 km
Flasque fixe	Visuelle	à 10 000 km
Flasque coulissant	Visuelle	à 10 000 km
Bloc centrifuge assemblé	Visuelle	à 10 000 km
Palier inférieur	Visuelle	à 10 000 km, remplacement
Ressort	Visuelle	à 10 000 km
Palier supérieur	Visuelle	à 10 000 km, remplacement
Poulie menée	Visuelle / État général	à 10 000 km
Flasque fixe	Visuelle	à 10 000 km
Flasque coulissant	Visuelle	à 10 000 km
Glissière de came	Visuelle / Dimensionnelle	à 10 000 km
Ressort	Visuelle	à 10 000 km
Courroie	Visuelle / Dimensionnelle	à 10 000 km



ENSEMBLE VARIATEURS

3

OUTILLAGES NÉCESSAIRES A LA MANIPULATION



Tournevis à tête plate



Pince à rondelle de retenue



Clé dynamométrique




Douille 17mm et 30mm



Extracteur trois branches



Presse ou perceuse à colonne



Etau



* Outil de démontage de poulie **OMDP17**



* Extracteur de poulie menée **OE17**





Bien noter que l'utilisation d'outil à choc n'est pas recommandée.




ENSEMBLE VARIATEURS

3

PIÈCES DE VARIATEUR

Le variateur se compose de trois éléments principaux :

- ➤ La poulie menante (3)
- ➤ La poulie menée (7)
- > La courroie (10)



- 1. Volant moteur
- 2. Boîte de vitesse
- 3. Poulie menante
- 4. Rondelle de blocage
- 5. Vis à tête hexagonale (de fixation)
- 6. Clavette
- 7. Poulie menée
- 8. Rondelle de blocage
- 9. Vis à tête hexagonale (de fixation)
- 10. Courroie



ENSEMBLE VARIATEURS

3

INSTALLATION DES POULIES SUR LE VÉHICULE




Avant tout :

- Pour un premier montage sur le véhicule, l'installateur doit avoir en sa possession le plan d'implantation. Ce plan comprend toutes les spécifications du véhicule, les numéros des poulies et de la courroie ainsi que la géométrie dimensionnelle de l'assemblage complet.
- > La propreté est de mise sur toutes les composantes.
- > Aucun produit de lubrification ne doit être utilisé.

Installation de la poulie menée


Monter la poulie menée (7) sur l'arbre de boite de vitesse (2) en prenant bien soin d'ajouter la clavette (6).



Installation de la poulie menante et de la courroie

Pour permettre plus de facilité au montage de la poulie menante et de la courroie, une vis d'ouverture no. 0080-0055 (M6x1.0) peut-être utilisée pour écarter les flasques de la poulie menée et ainsi détendre la courroie.

Monter la poulie menante (3) en la passant dans la courroie (10) et par la suite sur l'arbre du volant moteur (1).





ENSEMBLE VARIATEURS

3

SERRAGE DE LA VISSERIE

Une fois que les poulies menante et menée ainsi que la courroie sont bien installées, visser les deux vis des poulies en utilisant une clé dynamométrique pour respecter un couple normalisé.

Diamètre nominal de vis	Grade	Couple normalisé (Newton mètre)
8 mm	8,8	21 à 28
10 mm	8,8	42 à 54

Pour le serrage de la poulie menante, il faut bloquer la rotation du moteur avec un tournevis ou tout autre outil en prenant bien soin de ne pas endommager les pièces.



Ne pas oublier de retirer la vis d'ouverture du flasque de la poulie menée. Dans le cas contraire la poulie pourrait en être déséquilibrée.




ENSEMBLE VARIATEURS


3

RETRAIT DES POULIES DU VÉHICULE

Avant démontage, identifier le sens de rotation de la courroie pour que celle-ci tourne à nouveau dans le même sens lors du remontage.




Retirer la vis (5) de la poulie menante et la vis (9) de la poulie menée.



Dévisser l'écrou qui retient la poulie menante en position fermée.

(Utiliser une douille 30mm)




WY,

Faire attention de ne pas laisser tomber le capuchon et les blocs. (Le retrait des pièces libres est préférable.)

ENSEMBLE VARIATEURS

3

Utiliser l'extracteur de poulie menante OE13 et au besoin utiliser l'extracteur de poulie menée OE17 (il est possible que la poulie menée se démonte manuellement).



Pour la poulie menante :


Insérer la tige de l'extracteur X-1720A à l'intérieur de l'arbre et visser l'adaptateur X-1720C sur le bout de l'arbre. (le mettre en pression d'un demi-tour)


Bien que non conseillé par CVTech, quelques légers coups de marteau sur l'extracteur peuvent aider à décoller l'arbre de la poulie menante du volant moteur.

Pour la poulie menée :

Visser l'adaptateur OE17 à l'intérieur de l'arbre.

Visser les vis d'extracteur jusqu'à ce que les poulies quittent leur emplacement.







ENSEMBLE VARIATEURS

3


INSPECTION DE LA COURROIE

La courroie doit être inspectée pour éviter un bris qui pourrait entraîner des dommages corporels et/ou matériel.

La courroie doit être changée lorsque des fissures apparaissent en tournant la courroie à l'envers



➤ La courroie doit être changée lorsqu'elle atteint une largeur de 28.5 mm. Soit environ 2 mm plus étroite que la courroie neuve.






ENSEMBLE VARIATEURS

3

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES POULIES

La poulie menante



- 1. Flasque fixe
- 2. Rondelle d'espacement
- 3. Flasque coulissant
- 4. Palier inférieur
- 5. Rondelle d'espacement (2mm)
- 6. Rondelle d'espacement (1mm)
- 7. Rondelle d'espacement (0.5mm)
- 8. Ressort
- 9. Rondelle d'espacement (1.21mm)
- 10. Rondelle d'espacement (0.68mm)
- 11. Palier supérieur
- 12. Rondelle de retenue
- 13. Masselotte
- 14. Bloc centrifuge
- 15. Bloc centrifuge assemblé
- 16. Capuchon
- 17. Rondelle plate
- 18. Écrou
- 19. Rondelle de blocage
- 20. Vis de fixation



ENSEMBLE VARIATEURS


3

Démontage de la poulie menante

Démontage du capot et des blocs centrifuges Retirer l'écrou (18) et la rondelle (17). Le capot et les blocs centrifuges sont désormais libérés.


Inspection recommandée


- Détérioration des blocs centrifuges
- Usure des flasques (par frottement de courroie)



Démontage du flasque coulissant

L'utilisation de l'outil de démontage 0MDP17 est indispensable pour ne pas démonter trop brusquement le flasque coulissant (effet de ressort).







Bien que moins sécuritaire, une presse de table (voir illustration) ou une perceuse à colonne peut être utilisée.



ENSEMBLE VARIATEURS


Après avoir retiré le flasque coulissant de l'arbre du flasque fixe, positionner ce dernier sur l'outil de démontage dans le but de descendre le palier supérieur (11).





Abaisser le palier supérieur (11) pour être en mesure de démonter l'anneau de retenue (12) avec un tournevis à tête plate.

En remontant doucement, le flasque coulissant est maintenant démonté. Prendre soin de ne pas laisser tomber les pièces dans le cas où le démontage se ferait avec une presse de table.



Selon l'ajustement de la poulie, prendre note qu'il faut observer attentivement la quantité et la position des rondelles d'espacement (5-6-7) et (9-10) pour ne pas modifier le rendement initial de la poulie.

Le nettoyage des pièces de coulissement avec un dégraissant est indispensable pour conserver les performances optimales.

Inspection


- Détérioration des paliers 4 et 11
- Usure du flasque (par frottement de courroie)
- Détérioration du ressort (8)



ENSEMBLE VARIATEURS

Démontage du flasque fixe (au besoin)

- 1 Flasque fixe
- 1a Roulement
- 1b Bague de serrage





Avant chaque étape de retrait des pièces, bien prendre soin de nettoyer l'arbre.



L'utilisation d'un extracteur est nécessaire pour ne pas endommager les pièces qui ne sont pas à remplacer.





Retrait du roulement (1a)



Inspection

- Détérioration de l'arbre. (intérieur et extérieur)
- Usure du flasque (par frottement de courroie)
- Le remplacement du roulement (1a), si nécessaire



ENSEMBLE VARIATEURS

3

Remontage de la poulie menante

Remontage du flasque coulissant

Le remontage du flasque coulissant se fait à l'inverse du démontage (voir, démontage du flasque coulissant).

Prendre note de remettre les rondelles d'espacements à leur position d'origine.


Remontage du flasque fixe

Pour le remontage du flasque, l'utilisation d'une presse et d'un tube de 32 mm de diamètre intérieur et d'une longueur de 125 mm est recommandée.




Selon l'illustration:

- -Insérer le roulement (1a).
- -Insérer la bague de serrage (1b)



Bien s'assurer d'avoir un contact parfait entre l'épaulement de l'arbre, le roulement et la bague de serrage sans trop exercer de pression avec la presse, pour ne pas endommager les composantes.

Avant de monter le flasque coulissant (3) sur l'arbre du flasque fixe (1), il est important de mettre en place la rondelle d'espacement (2).






ENSEMBLE VARIATEURS

3


Montage du flasque coulissant sur l'arbre du flasque fixe

Faire très attention de bien centrer les rondelles d'espacement (5-6 et 7) sur l'arbre lors de l'assemblage.




Montage du capot et des blocs centrifuges

Monter les trois blocs selon l'illustration.



Serrage de la poulie

Pour le serrage de la poulie, utiliser une clé dynamométrique avec une douille de 30 mm.








ENSEMBLE VARIATEURS

3

La poulie menée




- 1. Flasque fixe
- 2. Flasque coulissant
- 3. Patin de came
- 4. Ressort
- 5. Clavette
- 6. Came
- 7. Rondelle de retenue

Démontage de la poulie menée

Prendre note qu'il faut observer attentivement la position du ressort dans le flasque coulissant et la came.

Lors du remontage de la poulie, les positions doivent être les mêmes qu'au démontage pour ne pas affecter les performances de la poulie.







ENSEMBLE VARIATEURS


Démontage de la came


L'utilisation de l'outil de démontage 0MDP17 est indispensable pour ne pas démonter trop brusquement le flasque coulissant (effet de ressort).





Ajuster la vis de blocage pour empêcher la poulie de tourner.





Descendre la came (3 à 4 mm maximum) pour libérer la rondelle de retenue.

Retirer l'anneau de retenue avec une pince appropriée.




ENSEMBLE VARIATEURS

3


Remonter doucement la came pour la libérer de l'arbre.

Inspection

- Détérioration de la came.
- Détérioration du ressort.
- Inspection visuelle des composantes.




Démontage du flasque coulissant



Les glissières de came peuvent être démontées avec un tournevis à tête plate.

Inspection

- Le remplacement des glissières de came (3) est nécessaire après une usure de la moitié de l'épaisseur initiale X.
- Usure du flasque (par frottement de courroie)
- Usure des coussinets intérieurs du flasque (Pièces non remplaçables sans détérioration du flasque)



Le nettoyage des coussinets intérieurs avec un dégraissant est indispensable pour conserver les performances optimales.



ENSEMBLE VARIATEURS


3

Flasque fixe

Le flasque fixe (1) n'est pas démontable sans détérioration des pièces. Seule l'inspection est à faire.

Inspection

- Détérioration de l'arbre (intérieur et extérieur)
- Usure du flasque (par frottement de courroie)
- Inspection visuelle.



Remontage de la poulie menée

Montage des glissières de came sur le flasque coulissant


Le montage des glissières de came (3), peut être fait à l'aide d'un marteau.





Attention à ne pas endommager les glissières par l'utilisation excessive du marteau.

Montage du ressort sur le flasque coulissant



Positionner le ressort (4) dans le flasque coulissant (2) à la position préalablement prise en note au démontage.

Positionner la clavette (5) sur l'arbre du flasque fixe (1).




ENSEMBLE VARIATEURS

3

Montage de la came

Le montage de la came (6) se fait à l'inverse du démontage.



- Positionner le ressort dans la came à la position préalablement prise en note au démontage.
- Engager la came (6) sur l'arbre du flasque fixe (1) et en même temps sur la clavette
- Le flasque fixe (1) étant bloqué en rotation, tourner le flasque coulissant (2) d'un tiers (1/3) de tour dans le sens anti-horaire.
- Descendre la came (6) pour l'engager sur les glissières de came (3).
- Installer la rondelle de retenue (7).



ESSIEU AVANT

4

INDEX


(<u>Cotes réglage trair</u>	<u>ı avant</u>	2




ESSIEU AVANT

4


Cotes réglage train avant



City	a=0° , -0,5°
Roadline	a=0° , -0,5°
Crossline	a=0° , -0,5°
Scouty	a=0° , -0,5°



City	b=-0,5° +/-1°
Roadline	b=-0,5° +/-1°
Crossline	b=-0,5° +/-1°
Scouty	b=-0,5° +/-1°



City	c=5,8° +/-1°
Roadline	c=5,8° +/-1°
Crossline	c=5,8° +/-1°
Scouty	c=5,8° +/-1°



ESSIEU ARRIÈRE

5

INDEX


Cataa ráalaga train ar	rriàra
Coles regiage train at	rrière




ESSIEU ARRIÈRE

5

Cotes réglage train arrière



City	a=0° , +0,5°
Roadline	a=0° , +0,5°
Crossline	a=0° , +0,5°
Scouty	a=0° , +0,5°



City	b=0°, +0,5°, -1°
Roadline	b=0°, +0,5°, -1°
Crossline	b=0°, +0,5°, -1°
Scouty	b=0°, +0,5°, -1°



ROUES-FREIN

6

INDEX

•	<u>Pression pneumatiques</u>	2	
•	Renouvellement liquide de freins	3	
•	Freins	4,	5
•	Frein à main	6	
•	Synthèse roues aluminium 2008	7	





ROUES-FREIN

6

Pneumatiques

145 / 70 R13 155 / 65 R14






AIXAM		
CITY CITY SPORT	1,6	1,6
ROADLINE L6e	1,6	1,6
ROADLINE L7e	1,6	1,6
CROSSLINE L6e	1,6	1,6
CROSSLINE L7e	1,6	1,6
SCOUTY R L6e	1,6	1,6
SCOUTY GTR L7e	2,4	1,6




ROUES-FREIN

6

Liquide de freins






ROUES-FREIN

6

Freins

Freins

Le système de freinage est de type hydraulique sans assistance. Le circuit est en II. Ce qui signifie que le circuit avant est indépendant du circuit arrière hydrauliquement.




Frein de service

Le système se compose de :

- Maître cylindre
- Canalisation
- > Correcteur de pression de freinage arrière
- Étrier
- > Frein à tambour

Maître cylindre tandem :

- 1. Corps
- 2. Chambre de pression
- 3. Sortie vers circuits
- 4. Réserve de liquide
- 5. Tige de poussée
- 6. Piston intermédiaire
- 7. Valve centrale
- 8. Butée valve centrale
- 9. Coupelle intermédiaire
- 10. Coupelle principale
- 11. Orifice compensation






ROUES-FREIN

6

Correcteur de pression de freinage arrière :






ROUES-FREIN

6

Frein à main





ROUES-FREIN

6

Synthèse roues aluminium 2008







	DIAL 14"	MONTUPET 14"	MONTUPET 14"
	4,5Jx14"ET17	4,5Jx14 ET17	4,5Jx14 ET-2
Référence	6AG080	6AA080	6AK080
Charge statique	200 kg	300 kg	300 kg
Véhicule			
CITY SL	X		
ROADLINE VSP SL	X		
CROSSLINE VSP SL		X	
CITY SPORT			X
SCOUTY R			X
ROADLINE TQM SL		X	
CROSSLINE TQM SL		X	
MC7			

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE LA ROUE «6AG080» NE PEUT PAS ÊTRE MONTÉE SUR LES CROSSLINE VSP ET TQM AINSI QUE SUR LES ROADLINE TQM ET SCOUTY DU FAIT DE L'INDICE DE CHARGE STATIQUE.



CARROSSERIE

7

INDEX


•	Cotes châssis avant CITY	2
-	Cotes cellule aluminium CITY	3 à 5
-	Cotes châssis avant ROADLINE	6
-	Cotes cellule aluminium ROADLINE	7 à 9
-	Cotes châssis avant CROSSLINE	10
-	Cotes cellule aluminium CROSSLINE	11 à 13
-	Cotes châssis avant SCOUTY	14
-	Cotes cellule aluminium SCOUTY	15 à 17
-	Entretien carrosserie	18
-	<u>Collage</u>	19





7

CARROSSERIE

Cotes châssis avant CITY










CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CITY




	CITY	+/- mm
A	1182	2
В	1550	2
C	1299	2



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CITY




	CITY	+/- mm
D	1174	2
E	1369	2
F	946	2
G	1135,5	2
Н	672,5	2
	425	2
J	1176	2



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CITY




	CITY	+/- mm
K	1177	2
L	1373	2
M	575	2
N	1179	2





CARROSSERIE

7

Cotes châssis avant ROADLINE








CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium ROADLINE




	ROADLINE	+/- mm
Α	1182	2
В	1550	2
С	1299	2



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium ROADLINE




	ROADLINE	+/- mm
D	1174	2
E	1369	2
F	946	2
G	1358	2
Н	672,5	2
	425	2
J	1176	2




CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium ROADLINE






	ROADLINE	+/- mm
K	1177	2
L	1373	2
M	575	2
N	1179	2





OSSERIE

CARROSSERIE

Cotes châssis avant CROSSLINE










CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CROSSLINE




	CROSSLINE	+/- mm
Α	1182	2
В	1550	2
C	1295	2



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CROSSLINE




	CROSSLINE	+/- mm
D	1174	2
E	1363	2
F	946	2
G	2116	2
Н	425	2




CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium CROSSLINE






	CROSSLINE	+/- mm
I	1294	2
J	1373	2
K	575	2
L	1367	2
M	1264	2





CARROSSERIE

7

Cotes châssis avant SCOUTY










CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium SCOUTY




	SCOUTY	+/- mm
Α	1182	2
В	1550	2
С	1299	2



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium SCOUTY




	SCOUTY	+/- mm	
D	1174	2	
E	E 1420		
F	946	2	
G	1135,5	2	
Н	642,5	2	
	425	2	
J	1232	2	



CARROSSERIE

7

Cotes cellule aluminium SCOUTY



	SCOUTY	+/- mm
L	1373	2
M	575	2
N	1179	2





CARROSSERIE


7


Entretien de la carrosserie




















CARROSSERIE

7

Collage





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

INDEX

Combiné instruments	2 à 20
• Fusibles	21
Verrouillage centralisé	
Garantie poste de radio CLARION	
Remplacement d'une ampoule	27, 28
Schémas électriques	
 Schéma électrique de principe par fonctions 	



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Combiné instruments

INDEX

 Tachymètre 	3
Odomètre et compteur journalier	3
Changement de kilomètre à MILES	4
 Indicateur de niveau de carburant 	4
■ Horloge	4
■ Indication de maintenance	5 à 7
 Indication de température extérieure 	7
■ Indication BVA	8
■ Fonction réglage de la luminosité	8
Fonction clignotants et feux de détresse	9
 Fonction allumage automatique des feux de détresse 	10
Fonction préchauffage moteur DIESEL	11
Pilotage de l'éclairage intérieur	12
■ Fonction dégivrage	
Fonction coupure moteur	13
Fonction alerte oubli feux	13
Fonction bruiteur	13
• Voyants	14
<u>Sérigraphies de chaque modèle</u>	
 Description des connecteurs et signaux d'entrée et sortie 	17 à 18
Résumé des différents modèles	19

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Tachymètre:

- Affichage analogique avec aiguille et moteur pas-a-pas.
- Capteur d'impulsions du type hall (Marque COMEX), assemblé sur l'arbre intermédiaire de la boîte de réduction, avec 8 impulsions par tour de l'arbre.
- Le capteur d'impulsions est alimenté par le tableau de bord.
- Si le tableau de bord ne reçoit pas d'impulsion pendant 1 seconde, l'aiguille retourne à l'indication 0.
- Si la fréquence d'impulsions est excessive, l'aiguille maintient une indication maximale.
- Si la voiture roule en marche arrière, la vitesse affichée est 0 km/h.

Odomètre et compteur journalier :

- Capteur d'impulsions de type hall. Même capteur qu'utilisé par le tachymètre.
- Odomètre avec 6 chiffres et un affichage maximum de 999 999 km ou miles. Quand il arrive à 999 999 il va être bloqué.
- La valeur de l'odomètre affichée est précédée des zéros non utilisés, par exemple 000234.
- Compteur journalier avec 4 chiffres, 3 plus 1 décimal. Valeur maximale de 999.9 km ou miles.
- La valeur du compteur journalier n'est pas précédée de zéro, par exemple 31.2 km.
- Quand le compteur journalier arrive à 999.9 km ou miles, il repasse à 0.
- L'unité de travail km ou miles, est affichée à côté de la valeur de l'odomètre.
- L'odomètre et le compteur journalier sont mémorisés à chaque coupure du contact pour préserver la mémoire EEPROM. La mémorisation est garantie en cas de coupure brusque de la batterie.

Affichage sur combiné 1 LCD :

- L'odomètre et le compteur journalier s'affichent sur le LCD de gauche.
- La sélection entre l'odomètre et le compteur journalier se fait par un appui court (<3 sec.) sur le bouton de gauche.
- La remise a zéro du compteur journalier se fait uniquement quand il est affiché, par un appui long (>3 sec.) sur le bouton de gauche.

Affichage sur combiné 2 LCD :

- L'odomètre général s'affiche sur le LCD de droite.
- Le compteur journalier s'affiche sur le LCD de gauche.

La remise a zéro du compteur journalier se fait par appui long (>3 sec.) sur le bouton de gauche.

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Changement de km à miles ou vice-versa :

Avec le bouton de gauche enfoncé et, ensuite mise du contact. Le tableau de bord changera de km à miles ou vice-versa.

Indicateur de niveau de carburant et voyant de réserve :

- Affichage de type LCD bar-graphe. 6 barres + symbole pompe à essence.
- Quand il reste 1 barre allumée, la barre clignote (2 Hz) et le voyant de réserve s'allume.
- Quand il y a circuit ouvert, toutes les barres s'allument, les unes après les autres d'une manière cyclique à une fréquence de 2 Hz.

Horloge:

- La fonction horloge est toujours présente. Le tableau de bord maintient le comptage de la maintenance par temps.
- L'horloge s'affiche sur le LCD de droite.
- L'horloge peut être de deux types, 12 heures (am-pm) ou 24 heures.
- Si l'unité de travail est km, alors l'horloge travaille avec le style 24 heures.
- Si l'unité de travail est miles, alors l'horloge travaille avec le style 12 heures (am-pm).
- Les deux points entre les heures et les minutes sont fixes.
- Précision de l'horloge : ±1 seconde par jour.
- L'horloge maintient un comptage du temps pour la maintenance (1 year).
- Après le branchement de la batterie, l'horloge affiche 12 :00, am pm si le tableau de bord est en miles.

Réglage de l'horloge :

- Le réglage de l'horloge est possible uniquement véhicule arrêté.
- Si le réglage de l'horloge est en cours véhicule en marche, le réglage est annulé.
- Pour entrer le réglage des heures, maintenir appuyé le bouton de droite (>3 secondes) : les heures clignotent.
- Réglage des heures par appuis courts sur le bouton de droite.
- Maintenir appuyé le bouton de droite (>3 secondes) pour entrer le réglage des dizaines de minutes : les dizaines de minutes clignotent.
- Réglage des dizaines de minutes par appuis courts sur le bouton de droite.
- Maintenir appuyé le bouton de droite (>3 secondes) pour entrer le réglage des minutes : les minutes cliquotent.
- Réglage des minutes par appuis courts sur le bouton de droite.
- Sortie du mode réglage par appui long sur le bouton de droite (>3 secondes).



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction indication de maintenance :

L'indication de maintenance peut être faite de deux manières, par kilométrage ou par temps.

Etalonnage des maintenances pour tous les modèles :

- 1^{ère} maintenance : 1000 km (621 mi) ou 1 an.
- 2^{ème} maintenance et suivantes : Chaque 5000 km (3107 mi) ou 1 an.

Compteur de jours pour la maintenance par temps :

Le compteur de temps est activé après les 10 premiers km.

Visualisation de l'état de la maintenance :

Après la mise du contact, apparaît le symbole de maintenance (clé) pendant 5 secondes sur l'afficheur de gauche.

La visualisation du kilométrage est prioritaire à la visualisation du temps qu'il reste.



Si le kilométrage est supérieur à 200 km avant la maintenance, le LCD affiche le kilométrage restant + le symbole « clé » pendant 5 secondes.

Si le kilométrage est inférieur à 200 km avant la maintenance, le LCD affiche le kilométrage restant clignotant + le symbole « clé » pendant 5 secondes.



Si le kilométrage total pour la maintenance est dépassé, le LCD affiche le kilométrage en négatif clignotant + le symbole « clé » pendant 5 secondes.



Si le kilométrage restant avant la maintenance est supérieur à 200 km et le temps qu'il reste inférieur à 20 jours, le LCD affiche le nombre de jours clignotant + le symbole « clé » + le symbole « 1 year » pendant 5 secondes.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8



Si le temps (jours) total pour la maintenance est dépassé, le LCD affiche le nombre de jours en négatif clignotant + le symbole « clé » et « 1 year » pendant 5 secondes.



Si le kilométrage pour la maintenance est dépassé, le LCD affiche le symbole « clé » sur l'afficheur de gauche, en permanence.



Si le temps pour la maintenance est dépassé, le LCD affiche le symbole « clé » + le symbole "1 year" sur l'afficheur de gauche, en permanence.



Fonction additionnelle:

Après la mise du contact, pour voir le temps qu'il reste avant la prochaine maintenance, appuyer sur les deux boutons de l'afficheur en même temps.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Remise à zéro de la maintenance «Reset» :

On peut toujours faire la remise à zéro de la maintenance sauf si le kilométrage ou le temps de la maintenance est dépassé.

Pour faire la remise à zéro : Mise du contact et attendre que le tableau de bord soit en fonctionnement normal (ne pas dépasser 15 sec.) Tout de suite après, maintenir les deux boutons appuyés (droite et gauche) pendant 6 secondes.



Apparaît le message « rESEt » sur l'afficheur de gauche.

Fonction d'indication de température extérieure :

La température extérieure fonctionne à partir d'un capteur résistif (CTN) avec une résistance nominale R25 = 5K ±1% et une constante B25/50 = 3470K ±1%.



L'affichage de la température extérieure est possible uniquement sur les modèles à deux LCD. Elle apparaît dans le LCD de droite.

L'unité d'affichage est toujours en degrés Celsius (°C).

L'affichage sur le LCD de droite a le signe négatif + 2 chiffres + le symbole °C.

La précision de l'affichage est ±1°C.

Alerte de température extérieure basse inférieure à +3°C. Dans cette condition l'affichage clignote.



Si le capteur n'est pas branché (circuit ouvert) ou si le capteur est en court-circuit, il n'y a pas d'affichage.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction d'indication BVA:

Cette fonction détermine si la voiture est en marche arrière « R », en marche avant « D » en neutre « N ».

L'affichage se fait sur le LCD de gauche.







Fonction réglage de la luminosité :

Il y a deux modes de rétro éclairage : mode jour et mode nuit.

Mode jour:

- La voiture a les feux éteints. Seul le LCD s'éclaire. Dans ce mode il n'y a pas de réglage possible et l'intensité de lumière est fixée au maximum.

Mode nuit:

-La voiture a les feux allumés. Le LCD et le tachymètre sont éclairés. Dans ce mode on peut sélectionner 8 intensités de lumière.

Réglage de l'intensité de lumière :

Par un appui court sur le bouton de droite. Après chaque appui l'intensité s'accroît et, après la huitième fois, on revient à l'intensité la plus faible.

Ce réglage est possible seulement si le réglage de l'horloge n'est pas activé.

Fonction de protection :

Si la tension de la batterie est supérieure à 16 Volts l'éclairage s'éteint et se rétablit quand la tension est inférieure a 15.7 Volts.

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction clignotants et feux de détresse (warning) :

Clignotant droit: deux lampes de 21 W + 1 lampe de 5 W, avec détection d'une ou deux lampes de 21W grillées. Le clignotant est accompagné d'un signal sonore (bruiteur)

Clignotant gauche : deux lampes de 21 W + 1 lampe de 5 W, avec détection d'une ou deux lampes de 21 W grillées. Le clignotant est accompagné d'un signal sonore (bruiteur)

Feux de détresse (warning) : quatre lampes de 21 W + deux lampes de 5 W sans détection de lampe grillée, accompagnées du signal sonore (bruiteur)

Le témoin du tableau de bord s'éclaire en même temps que les feux de détresse s'allument.

Clignotant en fonctionnement normal:

- 100 coups par minute avec un rapport cyclique de 50%. 300 ms allumés et 300 ms éteints. Le témoin au tableau de bord s'allume et s'éteint en même temps que le clignotant.
- Quand le clignotant s'allume, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2857 Hz et d'une durée de 7 ms. Simulation du son TIC.
- Quand le clignotant s'éteint, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2581 Hz et d'une durée de 4 ms. Simulation du son TAC.

Clignotant en mode de fonctionnement de lampe grillée:

- 200 coups par minute avec un rapport cyclique de 50%. 150 ms allumés et 150 ms éteints. Le témoin au tableau de bord s'allume et s'éteint en même temps que le clignotant.
- Quand le clignotant s'allume, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2857 Hz et d'une durée de 7 ms. Simulation du son TIC.
- Quand le clignotant s'éteint, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2581 Hz et d'une durée de 4 ms. Simulation du son TAC.

Feux de détresse (warning):

- 100 coups par minute avec un rapport cyclique de 50%. 300 ms allumés et 300 ms éteints. Le témoin au tableau de bord s'allume et s'éteint en même temps que les trois témoins du tableau de bord : clignotant droit, clignotant gauche et warning.
- Quand le warning s'allume, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2857 Hz et d'une durée de 7 ms. Simulation du son TIC.

Quand le warning s'éteint, il est accompagné d'un signal sonore de fréquence 2581 Hz et d'une durée de 4 ms. Simulation du son TAC.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction d'allumage automatique des feux de détresse :

Cette fonction pilote automatiquement les feux de détresse dépendant des variations brusques de la vitesse.

On peut activer ou inhiber cette fonction par les boutons du tableau de bord :

Pour faire le changement d'état de cette fonctionne ON-OFF ou OFF-ON:

- Mise du contact et attendre l'entrée du tableau de bord en fonctionnement normal.
- Tout de suite après, maintenir appuyé le bouton de droite pendant 10 secondes. Le message « A On » ou « A OFF » s'affiche sur le LCD de gauche.



Ce message signifie que la fonction d'allumage automatique des feux de détresse est activée.



Ce message signifie que la fonction d'allumage automatique des feux de détresse est inhibée.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction préchauffage moteur diesel :

Le capteur de température envoie le signal sur le boîtier de thermostat.

Chaque fois que l'on met le contact, le relais de préchauffage et le voyant de préchauffage sont pilotés selon les tables d'étalonnage suivantes :

	Témpérature moteur	Ohms	Temporisation témoin	Temporisation bougies
	°C	Offilis	(Secondes)	(Secondes)
Open-circuit	""	9900	10	16
	-30	9052	39	46
	-20	4651	22	29
	-10	2865	15	22
	0	1600	10	16
	10	1044	7	12
	20	646,9	5	8
	30	419,8	3	6
	40	300	2	4
Short-circuit	""	100	10	16

Si R > 9900
Si 9800 > R > 9052
Si 9052 > R > 4651
Si 4651 > R > 2865
Si 2865 > R > 1600
Si 1600 > R > 1044
Si 1044 > R > 646
Si 646 > R > 419
Si 419 > R > 300
Si R < 100

Si le tableau de bord détecte le circuit ouvert ou un court circuit, il prendra une valeur par défaut de 10 secondes pour le témoin et 16 secondes pour les bougies.

On peut activer ou inhiber cette fonction par les boutons du tableau de bord : (uniquement sur les modèles 8AJ033A)

Pour faire le changement d'état de cette fonctionne ON-OFF ou OFF-ON : Mise du contact et attendre l'entrée du tableau de bord en fonctionnement normal. Tout de suite après, maintenir appuyé le bouton de gauche pendant 10 secondes. Le message « d On » ou « d OFF » s'affiche sur le LCD de gauche.



Ce message signifie que la fonction de préchauffage diesel est activée.



Ce message signifie que la fonction de préchauffage diesel est inhibée.



8

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

Fonction pilotage d'éclairage intérieur (plafonnier) :

Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles 2 LCD : 8AJ033, 8AJ033A, 8AG033A, 8AG033B et 8ME033B.

Cette fonction pilote l'éclairage intérieur (une lampe de 5 W) L'allumage et l'extinction sont progressifs.

Cette fonction peut se piloter différemment :

État nº 1:

Si le plafonnier est éteint avec la porte fermée. Si on ouvre la porte :

- Le plafonnier s'allume progressivement pendant 5 secondes.
- Il s'éteint au bout de 30 secondes.

État nº 2 :

Etat nº 1 + mise du contact :

- Extinction progressive du plafonnier pendant 5 secondes, avec la porte ouverte.

État nº 3 :

Etat nº 1 + porte fermée :

- Le plafonnier s'éteint au bout de 10 secondes.

État nº 4:

Etat nº 2 + porte ouverte :

- Le plafonnier s'allume progressivement pendant 5 secondes.
- Il s'éteint au bout de 30 secondes.

État nº 5 :

Etat nº 3 + contact:

- Extinction progressive du plafonnier pendant 5 secondes, avec la porte fermée.

On peut activer ou inhiber cette fonction par les boutons du tableau de bord :

Pour faire le changement d'état de cette fonction ON-OFF ou OFF-ON : maintenir le bouton de droite enfoncé et ensuite, mettre le contact. Le message « P On » ou « P OFF » s'affiche sur le LCD de gauche.



Ce message signifie que la fonction pilotage plafonnier est activée.



Ce message signifie que la fonction pilotage plafonnier est inhibée.

Fonction de protection :

La lampe du plafonnier est protégée. Si la tension de la batterie est supérieure à 16 Volts la fonction est inhibée et, se rétablit quand la tension est inférieure à 15.7 Volts.

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Fonction pilotage de dégivrage :

Cette fonction est disponible uniquement sur les modèles 2 LCD : 8AJ033, 8AJ033A, 8AG033A, 8AG033B et 8ME033B.

Fonctionne par appuis courts (impulsions) sur la commande de dégivrage.

Mise du contact et impulsion sur la commande de dégivrage : on commence le pilotage du relais de dégivrage pendant 12 minutes (720 secondes) avec le témoin associé allumé, à l'exception du modèle électrique qui a une temporisation de 4 minutes (240 secondes).

Si on produit une impulsion supplémentaire ou si on coupe le contact, le pilotage est annulé et le témoin s'éteint.

Fonction de protection :

La sortie de dégivrage est protégée. Si la tension de la batterie est supérieure à 16 Volts la fonction est inhibée et se rétablie quand la tension est inférieure a 15.7 Volts.

Pilotage coupure moteur :

Quand le contact est coupé, le tableau de bord fait l'activation du relais de coupure moteur pendant 8 secondes. Ensuite le tableau de bord "s'endort".

Le relais de coupure moteur est commandé à la coupure du contact

Fonction alerte oubli feux :

Si le contact est coupé, les feux de la voiture sont allumés : à l'ouverture de la porte le tableau de bord émet un signal sonore de fréquence 2581 Hz.

Ce signal sonore est prioritaire au signal sonore des feux de détresse.

Fonction bruiteur:

Voir fonction clignotants page 9
Voir fonction feux de détresse page 10

Fonction de protection :


Le bruiteur est inhibé si la tension de la batterie est supérieure à 16 Volts. Il se rétablit quand la tension est inférieure a 15.7 Volts.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Voyant:



Voyants non activés :

- Défaillance injection (Jaune)
- Brouillard avant. (Vert)
- Libre

Voyants pour les modèles 8AJ033, 8AJ033A, 8AG033A, 8AG033B et 8ME033B :

-	Clignotant gauche	(Vert)	Plaquettes	(Jaune)
-	Charge batterie	(Rouge)	Température huile	(Rouge)
-	Réserve essence	(Jaune)	Dégivrage	(Jaune)
-	Neutre	(Vert)	Préchauffage diese	l (Jaune)
-	Feux de détresse	(Rouge)	Feux de route	(Bleu)
-	Température eau	(Rouge)	Freinage	(Rouge)
-	Brouillard arrière	(Jaune)	Clignotant droite	(Vert)
	The state of the s	L /\ / (\)		

Feux de croisement (Vert)

Voyants pour les modèles 8AG033, 8MD033CA et 8MD033BA :

-	Clignotant gauche	(Vert)	Plaquettes	(Jaune)
-	Charge batterie	(Rouge)	Température huile	(Rouge)
-	Réserve essence	(Jaune)		
-	Neutre	(Vert)	Préchauffage diese	l (Jaune)
-	Feux de détresse	(Rouge)	Feux de route	(Bleu)
-	Température eau	(Rouge)	Freinage	(Rouge)
-	Brouillard arrière	(Jaune)	Clignotant droite	(Vert)
	Carry de analagnasa	4 /\ / a = 4\		

Feux de croisement (Vert)




ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


8

Sérigraphies de chaque modèle :

Modèles 8AG033 (1 seul LCD)



Modèle 8AG033A







ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Modèle 8AG033B



Modèle 8AJ033 et 8AJ033A





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

Description des connecteurs et signaux d'entrée et sortie :

Il y a trois connecteurs, J1, J2 et J3.

Connecteur de 30 voies J1:



Connecteur MOLEX

Ou

Connecteur FRAMATOME

PIN-1: Libre

PIN-2: Entrée NEUTRE (Voire fonction BVA)

PIN-3 : Entrée jauge CTN TEMPERATURE MOTEUR (Préchauffage diesel)

PIN-4 : Entrée jauge CARBURANT

PIN-5 : Entrée commutateur WARNING (Activée par connexion à la masse)

PIN-6 : Entrée FEUX de POSITION (Activée par connexion à positif).

PIN-7 : Entrée positif de la CLÉ

PIN-8 : Entrée commande DÉGIVRAGE (Active par connexion à la masse)

PIN-9 : Entrée CLIGNOTANT GAUCHE (Activée par connexion à la masse)

PIN-10 : Masse (-) pour CAPTEUR de VITESSE

PIN-11 : Libre - Non utilisé dans ce modèle

PIN-12 : Entrée BROUILLARD ARRIÈRE (Activée par connexion à positif)

PIN-13 : Entrée FEUX de CROISSEMENT (Activée par connexion à positif)

PIN-14 : Entrée FEUX de ROUTE (Activée par connexion à positif)

PIN-15 : Entrée FREINAGE (Activée par connexion à la masse)

PIN-16: Libre

PIN-17 : Entrée TEMPÉRATURE HUILE (Activée par connexion à la masse)

PIN-18: Entrée BVA RECUL (Voire fonction BVA)

PIN-19 : Interdit d'usage - Ne connecter pas câble - Usage privé de la FACOMSA

PIN-20 : Entrée CLIGNOTANT DROIT (Activée par connexion à la masse)

PIN-21 : Entrée pulses du CAPTEUR de VITESSE (Entrée du type collecteur ouvert)

PIN-22 : Masse (-) pour jauge CTN de TEMPÉRATURE EXTERUEUR

PIN-23: Alimentation (+) pour CAPTEUR de VITESSE.

PIN-24: Libre

PIN-25 : Entrée CHARGE de BATTERIE (Activée par connexion à la masse)

PIN-26 : Entrée (+) jauge CTN de TEMPÉRATURE EXTERIEUR

PIN-27: Masse (-) pour jauge CARBURANT

PIN-28 : Entrée de la PORTE (Activée par connexion à la masse)

PIN-29 : Entrée PLAQUETTES (Activée par connexion à la masse)


PIN-30 : Libre - Non utilisé dans ce modèle



8

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

Connecteur de 15 voies J2:



Connecteur MOLEX

Ou

Connecteur FRAMATOME

PIN-1: MASSE (GND) PIN-2: MASSE (GND)

PIN-3: POSITIF de la BATTERIE (+12V)
PIN-4: POSITIF de la BATTERIE (+12V)
PIN-5: Sortie CLIGNOTANT GAUCHE
PIN-6: Sortie CLIGNOTANT GAUCHE
PIN-7: Sortie CLIGNOTANT DROIT
PIN-8: Sortie CLIGNOTANT DROIT
PIN-9: Sortie pilotage PLAFONNIER
PIN-10: Sortie pilotage PLAFONNIER
PIN-11: Sortie pour RELAIS DÉGIVRAGE

PIN-12: Sortie pour RELAIS PRECHAUFFAGE DIESEL

PIN-13: Sortie pour RELAIS STOP MOTEUR

PIN-14 : Entrée TEMPÉRATURE EAU (Activée par connexion a la masse)

PIN-15: Libre

Connecteur de 8 voies J3 :



Il est interdit d'utiliser ce connecteur.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Résumé des différents modèles :

Référence	Boîte	Désignation		Marquage tachymètre	Echelle	Électronique non- montée
8AG033 model 1	1/12	VSP AIXAM MEGA 80km/h+mi BG 400D AIXAM Pack Moteur diesel	Marque : FACOMSA Type : LCD 1	AM8KM07A	80 km/h et 50 mph	LCD de droite Contrôle plafonnier Contrôle dégivrage Voyant brouillard avant Voyant défaillance injection
8AG033A model 2	1/12	VSP AIXAM 80km/h HG 400D AIXAM Luxe- SL Moteur diesel	Marque : FACOMSA Type : LCD 2	AM8K07A	80 km/h	Voyant brouillard avant Voyant défaillance injection
8AG033B model 3	1/12	VSP AIXAM 80km/h HG 400D AIXAM Sport+R Moteur diesel	Marque : FACOMSA Type : LCD 2	AM8K07A	80 km/h	Voyant brouillard avant Voyant défaillance injection
8AJ033A model 4		TQM AIXAM 120km/h +mini HG AIXAM 600D + 523 MPI essence	Marque : FACOMSA Type : LCD 2	AM12KM07A		Voyant brouillard avant Voyant défaillance injection

Voyants présents sur tous les modèles :

- > Clignotant droit
- > Clignotant gauche
- > Feux de route
- > Feux de croisement
- > Température eau
- > Freinage
- > Charge batterie
- Réserve
- Neutre
- > Plaquette
- > Température huile
- Dégivrage (haut gamme)
- Warning
- Brouillard arrière
- Préchauffage diesel

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

FUSIBLES

BOÎTIERS FUSIBLES

I	20 A	20 A	15 A	20 A		
ļ						
l	C18	C18	C18	C18	C18	C18
Ī	1	2	3	4	5	6

1. Fusible 20 AMP : protège arrêt moteur, dégivrage arrière.

2. Fusible 20 AMP : protège plafonnier, avertisseur sonore, feux de position, feux de croisement, feux de route, feux indicateur de direction, feux de brouillard

3. Fusible 15 AMP : protège autoradio, allume-cigare, combiné de bord.

4. Fusible 20 AMP : protége centrale de verrouillage et module WR

5. Non utilisé

6. Non utilisé

10 A	15 A	20 A	25 A	20 A	
C19	C19	C19	C19	C19	C19
1	2	3	4	5	6

1. Fusible 10 AMP : protège combiné de bord, relais de dégivrage.

2. Fusible 15 AMP : protège alternateur, relais de préchauffage, feux stop.

3. Fusible 20 AMP : protège essuie-glaces avant et arrière, feu de recul, ventilateur chauffage.

4. Fusible 25 AMP : protège lève-vitres électriques droit et gauche, centrale de

verrouillage.

5. Fusible 20 AMP: protège préchauffage.

6. Non utilisé.

<u>ATTENTION</u>: Lorsque vous remplacez un fusible, toujours respecter l'ampérage (risque d'incendie)




ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

VERROUILLAGE CENTRALISÉ

CONNEXION



- 1. Sortie +12V verrouillage
- 2. Entrée alimentation +12V
- 3. Entrée masse
- 4. Sortie +12V déverrouillage
- 5. Entrée + 12V après-contact
- 6. Sortie +12V clignotant
- 7. Sortie +12V clignotant 2

UTILISATION d'une TÉLÉCOMMANDE

BOUTON 1

VERROUILLAGE: Pressez ce bouton 1 fois : les portes se verrouillent, les clignotants flashent une fois.

BOUTON 2

DÉVERROUILLAGE PORTES : 1 pression courte (< 1,5 s), les portes se déverrouillent, les clignotants flashent 2 fois.

BOUTON 1
BOUTON 2

Réf: 8AA101A

TABLEAU DE PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour entrer dans le mode de programmation :

- A Insérez la clé dans le Neiman
- B Tournez 5 fois la clé de la position OFF (arrêt) à la position ACC (Accessoire). Chaque passage de OFF à ACC doit se faire en moins de 3 s. Au dernier tour de clé, restez en position ACC (Accessoire) durant 3 s.
- C Les clignotants vont alors s'allumer fixe durant 2 s. : programmation d'une télécommande

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour programmer une télécommande :

N Nombre	Fonction	Après les N tours de clé, les clignotants clignotent :			
de tours de clé	programmable	3 FOIS			
	télécommande	 Après le 5ème coup de clé (clé sur ACC) les clignotants s'allument fixe durant 2 s. Avant 10 s., pressez la télécommande que vous souhaitez coder sur le véhicule. Les clignotants clignotent 2 fois pour valider cette nouvelle télécommande. Recommencez l'opération pour les autres télécommandes avant 10 s. Après 10 s. (ou clé sur OFF), vous sortez du mode programmation, les clignotants clignotent 3 fois. 			



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

GARANTIE DES POSTES DE RADIO «CLARION»

La Société CLARION EUROPE assure en direct la garantie de leurs postes de radio CD sur l'ensemble de l'Europe.

Nous vous joignons le récapitulatif de la procédure d'échange préalable d'un produit ainsi que le formulaire de demande d'échange préalable.

Nous vous demandons de nous adresser une copie de chacune de vos réclamations afin de pouvoir suivre la qualité de ces postes radio. Cette copie doit nous être adressée au 00 33 (0)4 79 34 03 88.

Si cette procédure n'est pas suivie, nous ne pouvons en aucun cas intervenir auprès de la société CLARION.



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Formulaire





트레스 경영 개념사람이 발발되었다면 전 경쟁이라고 있다.		NGE PREALABLE OU DE RETOUR IT (SOUS & HORS GARANTIE)
A retourner à Clario	n France par f	fax au : (0033) (0)3 83 49 57 2
ECHANGE PREALABLE		RETOUR POUR REPARATION
1. Informations sur le demande	<u>ur</u>	
Nom du point de vente		
Nom de l'interlocuteur		
N° de téléphone		n° de fax
Adresse e-mail (si existant)		
Adresse exacte	a de la companya de l	
Code postal		Ville
2. Informations sur le client (co	onsommateur final)	
Nom		
Adresse		
Code postal		Ville
3. Informations sur le produit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Référence exacte	6	
N° de série (14 caractères)		
Date 1 ^{ère} mise en circulation		
Code antivol (si existant)		



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Formulaire





4. Conditions d'apparition du problème

Description			
Statut	Panne déballage	Sous garantie	Hors garantie
Fréquence	Permanent	Intermittent	
Condition moteur	Arrêté	Tournant	
Autre	Sur certaines st	ations radio	Lors du branchement
	Mise en marc	the véhicule	Commutation electronique véhicule
5. Informations concernant le	<u>véhicule</u>		
Marque			
Modèle			
alidée par nos services. Ceci étant, nous vous onner le maximum d'informations et nous perr e fait que la saisie de votre adresse e-mail p	mettre ainsi d'améliorer const	amment notre service. En outr	e, nous attirons votre attention sur
o couscianá	cortific avoir	prie connaissance des con	ditione d'échange préalable des
e soussigné roduits Clarion et m'engage par la présen najorée d'une pénalité de 48 €) en cas de n neuf ou d'exclusion de la garantie (fact normale ou d'un entretien non conforme pa	te à régler la facture émis on retour du produit défect turation émise sous 45 jou	e par Clarion France (factura tueux dans les 10 jours suiva	ant la réception du produit refait
Date :		Signature et cachet de l'ent	reprise


Fax SAV Clarion France : (0033) (0)3 83 49 57 24



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8







RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE D'ECHANGE PREALABLE D'UN PRODUIT (SOUS & HORS GARANTIE).

Afin de vous offrir un service de qualité, nous vous remercions de suivre systématiquement la procédure ci-après lorsque vous êtes en présence d'un produit Clarion défectueux.

- 1 Après avoir constaté le symptôme décrit par le consommateur, vous remplissez le formulaire adéquat en prenant soin de remplir tous les champs en caractères gras.
- 2 Vous communiquez ce formulaire dûment complété à l'opérateur national Clarion (n°fax : 00 33 3 83 49 57 24) ou E-mail : service24@clarion.fr
- 3 Si votre demande est acceptée, vous recevez alors dans les plus brefs délais un formulaire comportant le n° d'autorisation ainsi que les détails relatifs à l'échange du produit (référence, n°de série ...)
- 4 Vous recevez sous 48 H, un produit refait à neuf de la même référence conditionné dans un emballage spécifique.
- 5. Vous reconditionnez le produit défectueux dans cet emballage spécifique en prenant soin de coller l'étiquette pré-imprimée fournie sur le dit emballage (frais d'expédition pris en charge par Clarion).

<u>ATTENTION</u>: en cas d'expédition de plusieurs produits, le n° d'autorisation doit systématiquement correspondre au produit concerné. D'autre part, <u>le produit doit systématiquement être retourné nu et sans aucun accessoire.</u>

- 6. Dès lors, vous avez un délai de 10 jours pour nous renvoyer le produit défectueux sous garantie. Cet envoi se fait grâce au bordereau de transport que vous avez reçu avec le produit échangé. Un numéro vous permettra de contacter le transporteur pour l'enlèvement dudit produit. La réexpédition du produit défectueux doit être faite dans un <u>délai maximum de 10 jours</u>, faute de quoi, le produit vous sera facturé dans les conditions suivantes :
 - ➤ Produit retourné hors délai : facturation avec abattement de 60% par rapport aux conditions habituelles (par avoir) plus 48 € de pénalité.
 - Produit non retourné : facturation aux conditions habituelles plus 48 €de pénalité.

Durée et couverture de la garantie

Les produits distribués par Clarion Europe S.A.S sont couverts par une garantie légale de deux ans pièces et main d'œuvre applicable à compter de la date d'achat par l'utilisateur final pour tous les produits vendus après le 1 janvier 2002. Les produits commercialisés et installés en pré-équipement par AIXAM dans les véhicules de sa marque sont couverts au titre de cette même garantie pendant une durée de trois ans. L'application de cette garantie légale ne sera effective qu'en présence de la date de 1 mise en circulation.

Cette date doit donc systématiquement être renseignée lors de la demande d'échange. Sont exclus de cette garantie légale les produits endommagés à la suite d'une mauvaise installation, d'une utilisation anormale ou d'un entretien non conforme aux prescriptions d'utilisations fournies par Clarion Europe S.A.S (ex : produits défectueux à la suite d'un mauvais branchement, intervention d'un technicien non agréé)

Retour pour réparation

Afin de dispenser un service de qualité au consommateur, Clarion Europe S.A.S se réserve le droit d'avoir recours à un retour du produit pour réparation lorsque diverses conditions ne permettent pas de pratiquer un échange préalable dans le délai imparti. Le point de vente est alors informé de cette situation dans les plus brefs délais et ne peut en aucun cas contester cette décision.

Coûts forfaitaires pour l'échange des produits hors garantie.

L'échange préalable s'applique également aux produits hors garantie dans la limite des stocks disponibles et dans des conditions forfaitaires disponibles sur simple demande de votre part. Le forfait – variable selon le type d'appareil -comprend les frais de transport aller et retour.

Fait à:	le:

Pour AIXAM,




ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE

Remplacement d'une ampoule de phare



1. Ampoule de feu de position

- Faire pivoter le support ampoule d'un quart de tour vers la gauche et le retirer.
- Enlever l'ampoule en tirant sur celle-ci pour la remplacer.
- Remettre le support ampoule en faisant attention que les détrompeurs (un gros, un petit) se situent bien en face des échancrures correspondantes sur le dos du projecteur.
- Faire pivoter celui-ci d'un quart de tour vers la droite en appliquant une pression afin de faire plaquer le joint.

2. Ampoule feu de croisement, feu de route

- Enlever le capot du projecteur. Pour déverrouiller, appuyer sur le clip supérieur et le retirer.
- Enlever la bonnette d'étanchéité de la face arrière du projecteur et en tirant dessus, l'ôter du culot de l'ampoule.
- Appuyer sur le fil de verrouillage de l'ampoule en le faisant glisser sur la droite et le rabaisser.
- Sortir l'ampoule.
- Reposer la nouvelle ampoule en s'assurant que les ergots de celle-ci rentrent bien dans leurs logements (ne pas toucher avec les doigts la partie en verre de l'ampoule).
- Rabattre le fil de verrouillage de celle-ci et presser dessus en le faisant glisser sur la gauche.
- Repositionner la bonnette d'étanchéité sur le culot de l'ampoule.
- Emboiter la bonnette sur la face arrière du projecteur.
- **ATTENTION**: bien s'appliquer à faire les deux opérations précédentes, sinon de l'eau pourra pénétrer dans le projecteur et l'endommager.
- Emboîter le capot de protection sur la bonnette en faisant attention que l'échancrure permettant le passage du faisceau électrique soit bien verticale, sinon le clip ne pourra pas s'engager et vous risquez de perdre le capot.

3. Ampoule de feu de direction


- Faire pivoter le support ampoule d'un quart de tour vers la gauche et le retirer.
- Appuyer sur l'ampoule en la faisant pivoter sur la gauche et la sortir.
- Mettre la nouvelle ampoule sur le support en alignant les ergots de celle-ci face aux échancrures du support, appuyer sur celle-ci en la faisant pivoter sur la droite.
- Remettre le support ampoule sur le projecteur en positionnant les ergots de celui-ci (un gros, un moyen, un petit) face aux bonnes échancrures du projecteur.
- Appuyer sur le support ampoule et le faire pivoter d'un quart de tour sur la droite



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


8

Remplacement d'une ampoule de feu antibrouillard




- Enlever le support ampoule en le faisant pivoter sur la gauche. L'ampoule fait partie intégrante du support.
- Reposer le support ampoule en faisant attention que les ergots de fixation correspondent à ceux de la face arrière du projecteur et le faire pivoter sur la droite.

Remplacement d'une ampoule de feu arrière



- Ouvrir le hayon
- Écarter la garniture de custode
- Débloquer le connecteur
- Sortir celui-ci et changer l'ampoule
- 1. Ampoule de feu arrière et de feu stop
- 2. Ampoule feu clignotant
- 3. Ampoule feu de recul
- 4. Ampoule feu de brouillard arrière


Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur




Déclipser l'éclairage intérieur du plafonnier pour remplacer l'ampoule.

8

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS




ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES DE PRINCIPE PAR FONCTION

INDEX


•	Protection électrique	. 35
•	Répartition des masses (faisceau tableau de bord, faisceau arrière, faisceau hayon)	. 36
•	Répartition des masses (faisceau moteur)	
•	Circuit de préchauffage	
•	Circuit de démarrage	. 39
•	Circuit de charge	
	Arrêt moteur	
	Feux de position	.42
•	Feux de croisement / feux de route	
•	Feux de stop	
•	Feux de recul	. 45
•	Clignotant, feux de détresse	. 46
•	Feux antibrouillard	. 47
•	Avertisseur sonore	.48
•	Essuie-glace	.49
•	<u>Plafonnier</u>	. 50
•	Dégivrage arrière	. 51
•	Voyant d'information combiné de bord	. 52
•	Allume-cigare	
•	Autoradio	. 54
•	Ventilation chauffage	. 55
•	Fermeture centralisée des portes	
•	Lève-vitre électrique.	. 57

8



MANUEL DE REPARATION

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS




ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Répartition des masses


FAISCEAU TABLEAU DE BORD





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


Répartition des masses



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


8

Circuit de préchauffage



8


ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

Circuit de charge






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8


Arrêt moteur






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

Feux de position





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


8

Feux de stop






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8


Avertisseur sonore






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

Essuie-glace






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS




8

ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS






ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8

FAISCEAU TABLEAU DE BORD








ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS

8


Ventilation-chauffage



ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS


8

Fermeture centralisée des portes





ÉLECTRICITÉ-INSTRUMENTS





PEINTURE

9

INDEX

•	<u>Teintes carrosseries</u>	. 2,	3	Š
---	-----------------------------	------	---	---

9

PEINTURE

TEINTES CARROSSERIES

PEINTURE	REFERENCE AIXAM	REFERENCE SIKKENS	COMPOS	ITIONS	
			AUTOWA	VE MM	
			666	645	
			971	663,5	
			0	685,1	
	Gris acier A 708	AIX 708	335	712,5	
			379	759,7	
			744	864,3	
			888 CC	913,6	
			888 EC	1025,6	
AUTOBASE					
			334WA	633,6	
			533	639,3	
	Gris métal A 707	AIX 707	550	644,9	
			400	654,4	
			0	673,9	
			333DF	986	
			AUTOWA	VE MM	
			361	645,5	
			954	651,8	
			360	676,1	
	Orange métal A 201	1 AIX 201	335	1034,3	
			333PG	469,2	
			599	589,7	
			360	728,6	
			579	1042,6	
			AUTOWA	VE MM	
			342	449,3	
			357	454,5	
			534	516,1	
			666	620,7	
			101	999	
			888MS	1005,3	
			888EC	1025,2	
	Bleu océan A 506	AIX 506	AUTOBAS	E PLUS	
			Q 811 U	227,8	
			Q 964 R	232,7	
			Q 811 B	243,5	
			Q 231	258,1	
			Q 671	375,9	
			Q 673	532,5	
			Q 195	756	
			Q 065	981,8	

PEINTURE

TEINTES CARROSSERIES

Noir métal A 40	6 AIX 406	Q160 Q678 Q140 Q811J Q065 Q190	370,8 370,8 378,5 422,9 504,1 727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6 788,8
Noir métal A 40	6 AIX 406	Q160 Q678 Q140 Q811J Q065 Q190 AUTOW 744 558 534 400 777	370,8 378,5 422,9 504,1 727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	Q140 Q811J Q065 Q190 AUTOW 744 558 534 400	378,5 422,9 504,1 727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	Q811J Q065 Q190 AUTOW 744 558 534 400 777	422,9 504,1 727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	Q065 Q190 AUTOW 744 558 534 400 777	504,1 727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	Q065 Q190 AUTOW 744 558 534 400 777	727,1 969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	AUTOW 744 558 534 400 777	969,5 /AVE MN 701,1 721,6 753,6
Noir métal A 40	6 AIX 406	744 558 534 400 777	701,1 721,6 753,6
		558 534 400 777	721,6 753,6
		534 400 777	753,6
		534 400 777	753,6
		777	
		666	891,8
		000	995,4
		888DC	1021,3
		AUTOW	/AVE MN
		98	22,1
		342	250,1
		254	360,7
		744	537,8
		AUTOBA	ASE PLUS
	Ī	Q120	255,2
	Ī	Q348	270,9
Gris cross A 70	9 AIX 709	Q065	400,2
	Ī	Q160	562
	Ī	AUTOCF	RYL PLUS
	Ī	444	373,7
	Ī	A438	378
	Ī	A277	383,3
	Ţ	A432	399,4
	Ţ	A110	475,5
	Ī	A160	622,9
	<u>, </u>		,
		AUTO	OCRYL
	Ţ	444	556,9
Onio mot A 700	AIV 706	558	579,7
Gris mat A 706	AIX 706	559	631,1
	Ţ	0	843,7
		744	1195,1



PEINTURE

9

TEINTES CARROSSERIES

PEINTURE	REFERENCE AIXAM	REFERENCE SIKKENS	COMPOSITIONS	
			First I	_ayer
			98	93
		AIX 408	971	0.2
			744	0.5
	Blanc nacré A 408		558	8.6
	Biano naore 71 400		Second Layer	
			0	0.5
			332YA	2.5
			334WB	10.5
			666	86.5
			AUTOWAVE MM	
			LAYE	
			361	959,3
			744	962,6
			527	980,6
			568	1009,3
		AIX 202	LAYER 2	
			267	4
			568	6
			333PG	55,9
			666	998,6
	Orange métal version 2		AUTOBASE PLUS	
	A202 VLG3115512>		LAYE	
	VLG3115512>		Q065	227,2
			Q326	683,4
			Q160	687,7
			Q271	715,9
			Q348	987,8
			LAYE	
			Q235	2,9
			Q431	9,3
			Q941M	36,7
			Q943M	100,7
			Q065	311
			Q070	914,5



PEINTURE

PEINTURE	REFERENCE AIXAM	REFERENCE SIKKENS	COMPOSITIONS		
			AUTOWAVE MM		
			245	486.0	
			888 EC	494.30	
			666	527.5	
			971	588.9	
	Noir métal version 2		342	773.3	
	A 409	AIX 409	974	1012.6	
	VLG3116009>	/II/ 405	AUTOBASE PLUS		
			Q766	327.3	
			Q160	351.5	
			Q811 U	380.6	
			Q140	540.3	
			Q550	745.8	
			Q065 968.	968.6	
	NOIR MAT (structure alu) A 410		AUTOWAVE MM		
			245	1014	
		AIX 410	AUTOBASE PLUS		
		AIX 410	Q140	726,6	
			Q326	738,7	
			Q065	959,4	